# **SIEMENS**

# SIMOVERT MASTER DRIVES Istruzioni di servizio Parte 1 Apparecchi a giorno (Grandezza E - H) DC-AC

Edizione: AB Nr. d'ordinazione: 6SE7087-2BH70

Generalità 11.96

#### Panoramica sulle istruzioni di servizio MASTER DRIVES:

	_
Istruzioni di servicio	Comprendenti
ISHUZIOHI UI SELVICIO	Complement

	parte 1	parte 2
6SE708AD10	6SE708AD70	6SE708XX10
6SE708AD20	6SE708AD70	6SE708XX20
6SE708AD30	6SE708AD70	6SE708XX30
6SE708BD10	6SE708BD70	6SE708XX10
6SE708BD20	6SE708BD70	6SE708XX20
6SE708BD30	6SE708BD70	6SE708XX30
6SE708AH10	6SE708AH70	6SE708XX10
6SE708AH20	6SE708AH70	6SE708XX20
6SE708AH30	6SE708AH70	6SE708XX30
6SE708BH10	6SE708BH70	6SE708XX10
6SE708BH20	6SE708BH70	6SE708XX20
6SE708BH30	6SE708BH70	6SE708XX30
6SE708BM20	6SE708BM70	6SE708XX20

Con questo numero di ordinazione riecvete la parte 1 **e** la parte 2 delle istruzioni di servizio.

La parte 1 e parte 2 possono essere ordinate anche singolarmente indicando il rispettivo numbero di ordinazione.

Di queste istruzioni di servizio sono fornibili editzioni nelle seguenti lingue:

Lingua	Tedesco	Inglese	Francese	Spagnolo
Indicazione lingua	0-0	7-6	7-7	7-8

#### Queste istruzioni di servizio sono valide per la versione software V1.3.

E' vietata la trasmissione a terzi o la copiatura di questi documenti, la diffusione o l'utilizzazione del loro contenuto, se non espressamente autorizzata. Per trasgressioni si richiederanno risarcimenti. Tutti i diritti sono riservati, specialmente nel caso di brevetti e marchi registrati.

Abbiamo verificato la concordanza del contenuto della pubblicazione con il software ed hardware descritti. Tuttavia non si possono escludere scostamenti così da non essere in grado di fornire alcuna garanzia sulla completa assonanza. I dati di questa documentazione vengono comunque regolarmente controllati e le necessarie correzioni sono contenute nelle edizioni successive. Per ogni consiglio di miglioramento siamo grati.

SIMOVERT® è un marchio di prodotto della Siemens

\_-\_ sta per l'indicazione della lingua, p.e. 0-0 per edizioni in lingua tedesca.

# Contenuto

0	Definitizioni	0-6
	Avvertenze d'impiego e di sicurezza per alimentatori di azionamenti	0-8
1	Descrizione	1-1
1.1	Campo d'impiego	1-1
1.2	Funzionamento	1-2
1.3	Possibilità di servizio e comando	1-4
1.4	Schema a blocchi	1-4
2	Trasporto, Sballaggio, Montaggio	2-1
2.1	Trasporto, sballaggio	2-1
2.2	Immagazzinaggio	2-1
2.3	Montaggio	2-2
2.4	Disegni d'ingombro	2-3
3	Allacciamenti	3-1
3.1 3.1.1	Allacciamenti di potenzaAllacciamento conduttore protezione	
3.2	Alimentazione ausiliaria/contattore principale o contattore ponte	3-4
4	Servizio	4-1
4.1	Elementi di servizio	4-1
4.2	Indicazioni 🗒 🗒 🗒	4-2
5	Assistenza	5-1
5.1	Consigli per la manutenzione	5-1
5.2 5.2.1	Sostituzione componenti	5-2
5.2.2	Sostituzione del condensatore di spunto	5-2

5.2.3 5.2.4	Sostituzione della batteria di condensatori	
5.2.4 5.2.4.1	Smontaggio della IVI	
5.2.4.2	Sostituzione della PSU	
5.2.4.3	Sostituzione della IGD	
5.2.4.4	Sostituzione dei moduli IGBT	
5.2.4.5	Sostituzione di cartelle nel box dell'elettronica	5-5
5.2.4.6	Sostituzione della PMU	5-5
6	Opzioni	6-1
6.1	Opzioni integrabili nel box dell'elettronica	6-1
6.2	Cartelle di interfaccia	6-3
6.3	Alimentazioni	6-3
6.4	Amplificatori	6-4
6.5	Parte di potenza	
6.5.1	Bobina d'uscita, filtro du/dt, filtro sinusoidale	
6.5.1.1 6.5.1.2	Bobina d'uscita	
5.5.1.2 6.5.1.3	Filtro du/dtFiltro sinusoidale	
6.5.1.4	Criteri di scelta per bobina d'uscita, filtro du/dt o filtro sinusoidale	
6.6	Contattore d'uscita e di by-pass	
6.6.1	Contattore di rete (accoppiamento elettrico del circuito intermedio)	
6.6.1.1	Contattore di by-pass senza unità E/R	
6.6.1.2 6.6.1.3	Contattore di by-pass con unità E/RInserzione disinserzione convertitore singolo	
6.6.2	Contattore d'uscita	
6.7	Servizio	6-13
7	Parti di ricambio	7-1
7.1	Convertitori DC da 510 V a 620 V	7-1
7.2	Convertitori DC da 675 V a 780 V	7-2
7.3	Convertitori DC da 890 V a 930 V	7-3
8	Aspetti ambientali	8-1
9	Dati tecnici	9-1
9.1	Riduzione di potenza con temperatura ambiente più elevata	9-8
9.2	Riduzione di potenza per altezze di installazione > 1000 m sul livello NN	9-8
9.3	Riduzione di potenza in funzione della frequenza di modulazione	9-9

11.96 Generalità

10	Appendice	. 10-1
10.1	Indice voci di riferimento	. 10-1
10.2	Abbreviazioni	. 10-2
11	Indirizzi	. 11-1
12	Certificazioni	. 12-1

Generalità 11.96

## 0 Definizioni

#### PERSONALE QUALIFICATO

Nel senso di queste istruzioni di servizio oppure delle avvertenze sul prodotto stesso sono persone che abbiano confidenza con installazione, montaggio, messa in servizio ed uso dell'apparecchiatura e dispongano dei requisiti necessari, come per esempio:

- 1. formazione o istruzione oppure autorizzazione all'inserimento o disinserimento, messa a terra e identificazione di circuiti di corrente e apparecchi/sistemi secondo la normativa standard di sicurezza;
- 2. formazione ed istruzione secondo la tecnica di sicurezza standard nell'uso e manutenzione di equipaggiamenti di sicurezza adeguati;
- 3. scuola di pronto soccorso.

#### PERICOLO

Nel senso di queste istruzioni di sevizio e delle avvertenze sui prodotti stessi significa che si avrebbe morte, gravi ferite corporali e enormi danni a cose se non venissero seguite le corrispondenti misure di prevenzione.

#### AVVERTENZA

Nel senso di queste istruzioni di servizio e delle avvertenze sui prodotti stessi significa che si avrebbe morte, gravi ferite corporali e enormi danni a cose se non venissero seguite le corrispondenti misure di prevenzione.

#### ATTENZIONE

Nel senso di queste istruzioni di servizio e delle avvertenze sui prodotti stessi significa che si avrebbe morte, gravi ferite corporali e enormi danni a cose se non venissero seguite le corrispondenti misure di prevenzione.

#### SEGNALAZIONE

Nel senso di queste informazioni di servizio é un'informazione importante sul prodotto o su una parte relativa della descrizione su cui occorre prestare particolare attenzione.

#### **AVVISO**

Queste istruzioni di servizio, a causa dell'estensione degli argomenti trattati,.non comprendono dettagliatamente tutte le informazioni su tutti i tipi di prodotti e non possono prendere in considerazione ogni caso pensabile di istallazione, di servizio o di manutenzione.

Se si desiderano ulteriori informazioni o se dovessero sorgere particolari problemi, che non siano stati trattati esaurientemente nelle istruzioni di servizio, si possono ricevere le necessarie informazioni tramite la locale filiale della Siemens.

Inoltre si avverte che il contenuto di queste istruzioni di servizio non é parte di trattativa precedente o contestuale, di accordo o di diritto acquisito o che lo possa modificare. Tutti gli obblighi della Siemens derivano dal relativo contratto di acquisto, che disciplina la sola e piena garanzia valida. Queste condizioni di garanzia non vengono nè ampliate nè modificate da queste istruzioni di servizio.

11.96 Generalità



#### **ATTENZIONE**

#### Componenti che temono le cariche elettrostatiche (EGB)

Il convertitore contiene componenti che temono le cariche elettrostatiche. Questi componenti possono essere danneggiati molto facilmente se maneggiati in modo non appropriato. Se si deve tuttavia lavorare con cartelle elettroniche, si osservino le seguenti avvertenze:


- ♦ le cartelle elettroniche dovrebbero venire toccate solo se é indispensabile intraprendere i lavori previsti
- tuttavia se si dovessero toccare le cartelle, il proprio corpo deve venire immediatamente scaricato
- ♦ le cartelle non devono venire in contatto con meteriali altamente isolanti, per esempio fogli di plastica, superfici isolanti, parti di vestiti di stoffa sintetica
- ♦ le cartelle devono appoggiare solo su superfici conduttrici
- per compiere saldature sulle cartelle, la punta del saldatore deve essere collegata a terra
- ♦ le cartelle e i componenti devono essere conservate e spedite solo in imballaggio conduttore (per esempio contenitori di metallo o materiale metallizzato).
- se gli imballaggi non sono conduttori, le cartelle devono comunque venire avvolte in fogli di conduttori prima dell'imballaggio, per esempio si può usare gomma piuma metallizzata o fogli di alluminio ad uso domestico.


Le misure di protezione EGB necessarie sono, ancora una volta, chiarite nella figura seguente:

a = pavimento coduttoreb = tavolo EGBd = mantella EGBe = bracciale EGB


c = scarpe EGB f = collegamento armadi a terra







Generalità 11.96



#### **AVVERTENZA**

Nel funzionamento degli apparecchi elettrici ci sono particolari parti degli stessi inevitabilmente sotto tensione pericolosa.

Dall'inosservanza delle avvertenze possono sorgere gravi ferite corporali o danni a cose.

Solo il personale specificatamente qualificato deve lavorare su questo apparecchio.

Questo personale deve avere conoscenza di base di tutte le avvertenze e misure di manutenzione secondo queste istruzioni di servizio.

Il funzionamento sicuro e ineccepibile di questo apparecchio presuppone un trasporto appropriato, un adeguato stoccaggio, monitoraggio e intallazione, come pure un accurato service e manutenzione.

## 0.1 Avvertenze d'impiego e di sicurezza per alimentatori di azionamenti



# Avvertenze d'impiego e di sicurezza per alimentatori di azionamenti

(secondo: Prescrizione di bassa tensione 73/23/EWG)

#### 1. Generalità

Durante il funzionamento gli alimentatori di azionamenti possono presentare corrispondentemente al loro grado di protezione parti non isolate che portano tensione o nel caso anche in movimento o rotanti, come pure superfici molto calde.

Senza la necessaria copertura, per una messa in servizio non appropriata, per un'installazione o un uso sbagliato, esiste il pericolo di gravi danni a persone o cose.

Ulteriori informazioni si ricavano dalla documentazione.

Tutti i lavori per il trasporto, per l'installazione e messa in servizio e per la manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato (osservare le prescrizioni antiinfortunistiche IEC 364 o CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC-Report 664 o DIN VDE 0110 e nazionali).

Personale qualificato ai sensi di queste avvertenze di sicurezza di base sono persone, che abbiano confidenza con l'installazione, il montaggio, la messa in servizio ed il funzionamento del prodotto e dispongano delle relative qualifiche sulla propria capacità.

#### 2. Impiego secondo le prescrizioni

Gli alimentatori di azionamenti sono componenti, che sono destinati al montaggio in impianti elettrici o macchine.

Per montaggio in macchine la messa in servizio degli alimentatori (cioè la capacità del funzionamento secondo prescrizioni) è vietata, fino a che non venga constatato che la macchina risponde alle prescrizioni della direttiva EG 89/392/CEE (direttiva macchine); si deve osservare la EN 60204.

La messa in servizio (cioè la capacità del funzionamento secondo prescrizioni) è permessa solo con il rispetto delle norme EMC (89/336/CEE).

Gli alimentatori soddisfano le richieste delle prescrizioni di bassa tensione 73/23/CEE. Per gli alimentatori di azionamenti vengono applicate le norme armonizzate della serie prEN 50178/DIN VDE 0160 in collegamento con EN 60439-1/DIN VDE 0660 parte 500 e EN 60146/DIN VDE 0558.

11.96 Generalità

I dati tecnici e sulle condizioni di allacciamento si ricavano dalla targa e dalla documentazione e sono da rispettare assolutamente.

#### 3. Trasporto, magazzino

Si deve prestare attenzione alle avvertenze per trasporto, magazzinaggio e appropriato uso.

Le condizioni climatiche sono da contenere secondo la prEN 50178.

#### 4. Installazione

L'installazione e la ventilazione degli apparecchi devono avvenire secondo

le prescrizioni della relativa documentazione.

Gli alimentatori sono da proteggere contro sollecitazioni inammissibili. Specialmente nel trasporto e maneggio i componenti non devono essere stortati e / o variata la distanza di isolamento. Si deve impedire di toccare o avere contatto con i componenti elettronici.

Gli alimentatori di azionamenti contengono componenti che temono le cariche elettrostatiche, che se maneggiati maldestramente possono venire facilmente danneggiati. I componenti elettronici non devono essere danneggiati meccanicamente o rotti (in certi casi pericolo personale!).

#### 5. Allacciamento elettrico

Per lavori su alimentatori che siano sotto tensione si devono rispettare le prescrizioni antiinfortunistiche nazionali (per es. VBG 4) in vigore.

L'installazione elettrica è da eseguire secondo le normative interessate (p.e. sezioni dei conduttori, fusibili, collegamento al cavo di protezione). Le avvertenze inerenti sono contenute nella documentazione.

Avvertenze per una corretta installazione secondo EMC, come schermatura, messa a terra, abbinamento di filtri e posa dei cavi si trovano nella documentazione degli alimentatori di azionamenti. Queste avvertenze sono sempre da osservare anche con alimentatori contrassegnati con CE. Il mantenimento dei valori limite richiesti dall'emissione della legge EMC sta alla responsabilità del costruttore dell'impianto o della macchina.

#### 6. Funzionamento

Impianti, in cui siano montati degli alimentatori, nel caso devono essere equipaggiati con apparecchiature supplementari di controllo e protezione secondo le normative di sicurezza in vigore relative, p.e. legge sui mezzi tecnici di lavoro, prescrizioni antiinfortunistiche ecc.. Sono ammesse variazioni degli alimentatori nel softaware di servizio.

Dopo il sezionamento degli alimentatori dalla tensione di rete non si devono toccare subito le parti dell'apparecchio che portano corrente ed i collegamenti di rete, a causa dei condensatori che possono essere carichi. Allo scopo occorre fare attenzione alle corrispondenti targhette di avviso sull'alimentatore di azionamento.

Durante il funzionamento tutte le coperture e le porte devono essere mantenute chiuse.

#### 7. Assistenza e manutenzione

Si deve rispettare la documentazione del costruttore.

#### Queste avvertenze sono da conservare!

11.96 Descrizione

## 1 Descrizione

I convertitori della serie SIMOVERT MASTER DRIVES sono apparechidi elettronica di potenza. Ci sono come

♦ Apparecchi compatti con ingresso in corrente alternata o continua

Campo di potenza: da 2,2 kW a 37 kW

♦ Apparecchi a giorno con ingresso in corrente alternata o continua

Campo di potenza: da 45 kW a 200 kW

♦ Schrankgeräte con ingresso in corrente alternata o continua

Campo di potenza: da 250 kW a 1500 kW

In funzione delle condizioni di impiego ci sono tre classi di regolazione

♦ Frequency Control FC impieghi semplici (per es. pompe, ventilatori)

♦ Vector Control VC elevate esigenze per dinamica e precisione

♦ Servo Control SC servoazionamenti

## 1.1 Campo d'impiego

#### Convertitori con ingresso in continua

I convertitori DC formano da una rete a corrente continua lato motore un sistema trifase con frequenza variabile. Con ciò motori in alternata possono essere variati in velocità senza gradini.

I convertitori SIMOVERT MASTER DRIVE possono essere usati con circuito intermedio comune sia come azionamenti singoli sia come azionamenti plurimotore.

Con definite interfacce sono possibili ampliamenti per determinate esigenze tecniche.

Descrizione 11.96

#### 1.2 Funzionamento

I convertitori con ingresso in corrente continua sono adatti specialmente per l'accoppiamento di più convertitori ad una coppia di sbarre comuni. Ciò rende possibile lo scambio di energia tra azionamenti motorici e rigenerativi e quindi consente risparmio energetico.

Per la precarica dei condensatori del circuito intermedio il convertitore DC deve essere inserito sulle sbarre DC tramite un'unità di alimentazione E. Se invece un'unità E viene inserita un'unità E/R (unità di alimentazione e ricupero), l'energia viene ricuperata in rete, quando per azionamenti plurimotore la potenza rigenerativa è maggiore di quella motorica.

Dopo la precarica dei condensatori del circuito intermedio il convertitore è pronto al servizio.

L'invertitore formato da moduli IGBT produce dalla tensione in continua del circuito intermedio un sistema trifase, che alimenta il motore.

#### SIMOVERT FC

Il comando dell'invertitore si ha con un microprocessore sulla base di una caratteristica U/f impostabile. La frequenza di modulazione è predisposta a 3 kHz alla consegna.

Il SIMOVERT FC è adatto per azionamenti singoli e plurimotore di:

- ♦ Motori asincroni (ASM)
- ♦ Motori sincroni (SM)
- ♦ Motori a riluttanza

Campi d'impiego sono per esempio:

- ♦ Azionamenti per pompe
- Azionamenti per ventilatori
- ♦ Macchine tessili

Nella caratteristica U/f possono venire impostati:

- ♦ Frequenza massima 300 Hz
- Funzionamento con o senza compensazione di scorrimento
- ♦ Funzionamento con o senza regolatore di velocità sovrapposto

11.96 Descrizione

#### SIMOVERT VC

Il comando dell'invertitore si ha con un microprocessore sulla base di una regolazione vettoriale ad orientamento di campo, con una regolazione di corrente molto veloce. Con la regolazione vettoriale è possibile un adattamento esatto alla coppia di carico richiesta e si raggiunge un'elevata dinamica dell'azionamento. La frequenza di modulazione è predisposta alla consegna a 2,5 kHz.

#### Il SIMOVERT VC è adatto per:

Motori asincroni(ASM) in azionamenti e plurimotore.
 Con azionamenti plurimotore i motori devono essere uguali tra di loro.

Campi d'impiego sono per esempio:

- Azionamenti di avvolgitori
- Azionamenti per laminatoi.

Alla consegna l'azionamento è predisposto su regolazione U/f. La regolazione f deve essere parametrizzata con regolazione vettoriale a campo orientato.

Il convertitore può essere impostato con l'esatta simulazione della macchina fino ad una frequenza massima di 300 Hz, con o senza protezione di inversione di coppia e con o senza reazione di tachimetrica.

#### SIMOVERT SC

Il comando dell'invertitore si ha con un microprocessore sulla base di una regolazione vettoriale con orientamento di campo, cui è asservita una regolazione di corrente molto veloce. Con la regolazione vettoriale si raggiunge una elevata dinamica dell'azionamento. La frequenza di modulazione è tarata alla consegna su 5 kHz. Essa può venire impostata nel campo da 5 kHz a 7,5 kHz.

#### Il SIMOVERT SC è adatto per:

♦ Azionamenti singoli con motori sincroni ad eccitazione permanente (PSM) della serie motori 1FT6

Campi d'impiego sono per esempio

- ♦ Azionamenti avvolgitori,
- Macchine per fogli,
- ♦ Macchine per imballaggio

Dopo l'inserzione deve essere scelto solo il motore di specifica potenza. L'azionamento può allora essere sbloccato. Cambiando un parametro del regolatore si può predisporre un adattamento dell'azionamento al momento d'inerzia dell'azionamento oppure ottimizzare l'azionamento.

Il convertitore lavora con identificazione motore (MOTID). La frequenza di statore massima sa a 400 Hz. Possono venire tarati i seguenti tipi di funzionamento:

- Regolazione di velocità
- ♦ Regolazione di coppia

Come datori di velocità possono essere inseriti:

- ♦ Encoder ERN 1387
- ◆ Encoder compatibile con ERN 1387
- Resolver

Descrizione 11.96

#### 1.3 Possibilità di servizio e comando

Il servizio del convertitore si ha a scelta tramite

- L'unità di parametrizzazione (PMU)
- ♦ Un pannello servizi ottimale (OP1)
- ◆ La morsettiera
- ♦ Un'interfaccia seriale

In collegamento con sistemi di automazione il comando del convertitore viene intrapreso tramite interfacce e cartelle tecnologiche opzionali.

## 1.4 Schema a blocchi




Fig. 1.1 Schema a blocchi

# 2 Trasporto, Sballaggio, Montaggio

## 2.1 Trasporto, sballaggio

Gli apparecchi vengono imballati nella fabbrica secondo l'ordinazione. Una targa del prodotto si trova sull'esterno dell'imballo.

Impedire forti scossoni di trasporto ed urti violenti, per esempio nelle operazioni di scarico.

Per trasporto con muletto gli apparecchi sono montati su palette.

Impedire forti scossoni di trasporto ed urti violenti, per esempio nello scarico.

Dopo lo sballaggio ed il controllo della completezza della fornitura e dell'integrità degli apparecchi può avvenire l'installazione.

Se si constatano danni di trasporto, si deve avvertire immediatamente il proprio spedizioniere.

L'imballo è costituito da una base di legno, fogli di plstica e cartone ondulato. Può essere smaltito secondo le prescrizioni locali per cartonaggi.

Nella versione standard gli apparecchi a giorno sono forniti in protezione IP00 e sono previsti per montaggio in armadio 8MC o 8M.

## 2.2 Immagazzinaggio

Gli apparecchi devono venir immagazzinati in ambienti sani ed asciutti. Sono ammesse temperature tra -25 °C (-13 °F) e + 70 °C (158 °F). Variazioni di temperatura > 20 K all'ora non sono permesse.



#### **AVVERTENZA**

Il tempo di immagazzinaggio non deve superare un anno. Per tempi più lunghi si devono formare di nuovo i condensatori del circuito intermedio.

La formazione è descritta nelle istruzioni di servizio, parte2.

## 2.3 Montaggio

#### Per il montaggio sono necessarie:

- Viti esagonali M8
- ◆ Disegno d'ingombro: Fig. 2.2 per grandezze E, F, Fig. 2.3 per grandezza G e Fig. 2.4 per grandezza H.



#### **AVVERTENZA**

Un funzionamento sicuro del convertitore sottintende che esso venga montato e messo in servizio correttamente da personale qualificato, con l'osservanza delle avvertenze contenute in queste istruzioni di servizio.

Specialmente sono da osservare sia le prescrizioni generali e nazionali di sicurezza e di installazione per lavori ed impianti correnti forti (per es. VDE), sia le prescrizioni che riguardano l'impiego specialistico di utensili e l'uso di attrezzature personali di protezione.

L'inosservanza può avere come conseguenza morte, ferite gravi o enormi danni a cose.

Gli apparecchi a giorno non offrono alcuna protezione verso contatti accidentali diretti: Ciò obbliga l'utilizzatore ad assicurare la protezione necessaria verso contatti accidentali, secondo le prescrizioni VGB4, proteggendo lo spazio attorno all'apparecchio a giorno.

#### Smontare le sicurezze di trasporto (parti contrassegnate).

#### Esigenze per il luogo d'installazione:

Per il montaggio vanno rispettate le norme e direttive locali.

Montaggio secondo il disegno al paragrafo 2.4.

Gli ambienti devono essere asciutti, puliti e senza polvere. L'aria immessavi non deve contenere polveri, vapori o gas conduttori elettrici o recanti pericolosità. Aria sporca deve venir filtrata.




Fig. 2.1 Montaggio apparecchi in armadi elettrici




#### **AVVERTENZA**

Nel montaggio in armadi, si deve tenere uno spazio libero sopra e sotto agli apparecchi (vedi disegno d'ingombro nel paragrafo 2.4).

Dimensionare la ventilazione dell'armadio secondo la potenza dissipata! ((ES) Capitolo "Dati tecnici")

Il clima ambientale del convertitore nei **locali** di funzionamento non deve superare i valori della lettera F secondo DIN 40040. Per temperature > 40 °C (104 °F) ed altezze di installazione > 1000 m, e necessaria una riduzione di potenza corrispondentemente (re Capitolo "Dati tecnici").

# 2.4 Disegni d'ingombro







Fig. 2.2 Grandezza E e F






Fig. 2.3 Grandezza G




Fig. 2.4 Grandezza H

11.96 Allacciamenti

## 3 Allacciamenti



#### **AVVERTENZA**

Gli apparecchi funzionano con tensioni elevate.

Eseguire tutti i lavori di allacciamento senza tensione!

Tutti i lavori all'apparecchio devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

L'inosservanza di questa avvertenza può avere come conseguenza morte, ferite gravi od enormi danni a cose.

Nel maneggiare sull'apparecchio aperto si deve prestare attenzione, che restano libere parti sotto tensione. Anche a motore fermo i morsetti di potenza ed i morsetti di comando possono portare tensione.

A causa dei condensatori del circuito intermedio dopo lo sgancio è ancora presente tensione pericolosa nell'apparecchio fino a 5 min. Perciò è ammesso di aprire l'apparecchio solo dopo un corrispondente tempo di attesa.

Per alimentazione centralizzata della tensione del circuito intermedio di deve prestare attenzione ad un sicuro sezionamento dei convertitori dalla tensione del circuito intermedio!

L'utilizzatore è responsabile affinché il motore, il convertitore ed altri apparecchi vengano installati ed allacciati secondo le regolare tecniche riconosciute nel paese di installazione e secondo le altre prescrizioni regionali in vigore. Si deve prestare attenzione in modo speciale al dimensionamento cavi, alla protezione, alla messa a terra, allo sgancio, al sezionamento ed alla protezione contro sovracorrente.

#### **AVVISO**

- Potenza allacciamento: Il convertitore è adatto all'allacciamento ad una rete con potenza di cortocircuito (rete) ≤ 100 × potenza nominale (convertitore).
- Connessione: I conduttori d'allacciamento sono da dimensionare secondo le prescrizioni locali e secondo Tabella 3.1. L'isolamento dovrebbe essere dato per una temperatura di 75 °C.



Allacciamenti 11.96

## 3.1 Allacciamenti di potenza



#### **AVVERTENZA**

- Scambiando i morsetti d'ingresso il convertitore o l'unità d'alimentazione può venire distrutto!
- Scambiando i morsetti d'ingresso il convertitore o l'unità di alimentazione può essere distrutto!
- Le bobine di contattori o relè, che siano allacciati alla stessa rete del convertitore o che si trovino nelle vicinanze del convertitore, devono essere equipaggiate di limitatori di sovratensione per es. gruppi RC.

La posizione dei morsetti di allacciamento è rilevabile dai disegni d'ingombro (🖙 paragrafo 2.4).

Allaciamento invertitore: C/L+ D/L-

Allacciamento motore: U2/T1 V2/T2 W2/T3

Allacciamento PE1 🖨 PE2 🖨

conduttore protezione:

Gli allacciamenti sono da predisporre con capicorda e viti secondo Tabella 3.2.

#### **AVVISO**

Per convertitori della grandezza H l'allacciamento motore (sbarre di corrente) è ruotato di 90°.

Il ventilatore 230 V deve venire alimentato esternamente attraverso morsettiera X18 1/5 sulla PSU con AC 230 V.

## AVVISO FC e VC

In funzione della resistenza dell'isolamento del motore e della lunghezza dei conduttori del motore, nel caso deve essere montata tra convertitore e motore una delle seguenti opzioni:

- ♦ bobina d'uscita
- ♦ filtro du/dt solo per FC e VC, non ammissibile per SC
- ♦ filtro sinusoidale solo per FC e VC, non ammissibile per SC

Dati su scelta e dimensionamento si trovano al capitolo "Opzioni".

11.96 Allacciamenti

Corrente		Lato alimentazione Fusibile consigliato					Uscita		otore Sezi	one		
continua		ione						Tensione	Cor-			
									rente			
(4)	VDE	A)4(O1)	/A>	T:				44	(A)	VDE	A14/O	
(A)	(mm²)	AVVG17	(A)	•	-	(V)	(A)	(v)	(A)	(mm²)	AWG	
<b>.</b> •		-1										
	1	1		1	1		1			T		
							-				1x0	
148	2x35	2x0		227	3718	660	350	da 0 a 620	124	2x25	2x2	
174	2x35	2x0	250	227	3718	660	350	da 0 a 620	146	2x25	2x2	
221	2x50	2x00	315	230-0B	3720	660	450	da 0 a 620	186	2x35	2x00	
250	2x70	2x000	450	233	6709	660	550	da 0 a 620	210	2x50	2x00	
310	2x95	2x4/0	450	233	6709	660	550	da 0 a 620	260	2x70	2x000	
375	2x120	2x300	500	334-0B	6710	660	630	da 0 a 620	315	2x95	2x4/0	
440	2x120	2x300	630	336	6710	660	630	da 0 a 620	370	2x120	2x300	
Tension	e nomir	ale cont	tinua d	da 675 V a	a 780 V		•			•	•	
73	1x50	1x00	125	222	3714	660	160	da 0 a 780	61	1x25	1x2	
79	1x50	1x00	160	224	3714	660	160	da 0 a 780	66	1x25	1x2	
94	1x50	1x00	160	224	3716	660	250	da 0 a 780	79	1x35	1x0	
128	2x35	2x0	200	225	3718	660	350	da 0 a 780	108	2x16	2x4	
152	2x35	2x0	200	225	3718	660	350	da 0 a 780	128	2x25	2x2	
186	2x50	2x00	250	227	3718	660	350	da 0 a 780	156	2x35	2x0	
228	2x50	2x00	400	232-0B	6707	660	450	da 0 a 780	192	2x35	2x0	
267	2x70	2x000	400	232-0B	6707	660	450	da 0 a 780	225	2x50	2x00	
Tension	e nomir	ale cont	tinua d	da 890 V a	a 930 V		I.			I	<u> </u>	
71	1x25	1x2	125	222				da 0 a 930	60	1x25	1x2	
98	1x50	1x00	160	224				da 0 a 930	82	1x35	1x0	
115		1x000	200	225				da 0 a 930	97	1x50	1x00	
140	2x35	2x0	200	225				da 0 a 930	118	2x25	1x2	
											2x2	
											2x2	
											2x00	
	(A) Tension 110 148 174 221 250 310 375 440 Tension 73 79 94 128 152 186 228 267 Tension 71 98 115	nominale continua           Sezi           VDE (mm²)           Tensione nomin           110         1x70           148         2x35           174         2x35           221         2x50           250         2x70           310         2x95           375         2x120           440         2x120           Tensione nomin           73         1x50           94         1x50           94         1x50           128         2x35           152         2x35           186         2x50           228         2x50           267         2x70           Tensione nomin           71         1x25           98         1x50           115         1x70           140         2x35           172         2x50           204         2x50	nominale continua           Sezione           VDE (mm²)         AWG¹)           Tensione nominale continual           110         1x70         1x000           148         2x35         2x0           221         2x50         2x00           250         2x70         2x000           310         2x95         2x4/0           375         2x120         2x300           440         2x120         2x300           Tensione nominale continual         1x00           79         1x50         1x00           94         1x50         1x00           128         2x35         2x0           152         2x35         2x0           186         2x50         2x00           228         2x50         2x00           71         1x25         1x2           98         1x50         1x00           115         1x70         1x000           140         2x35         2x0           172         2x50         2x00           204         2x50         2x00	nominale continua           Continua           VDE (mm²)         AWG¹)         (A)           Tensione nominale continua (mm²)           110         1x70         1x000         160           148         2x35         2x0         250           174         2x35         2x0         250           221         2x50         2x000         315           250         2x70         2x000         450           310         2x95         2x4/0         450           375         2x120         2x300         500           440         2x120         2x300         630           Tensione nominale continua (mm²)           73         1x50         1x00         160           94         1x50         1x00         160           128         2x35         2x0         200           152         2x35         2x0         200           152         2x35         2x0         200           160         2x50         2x00         400           267         2x70         2x000         400           71         1x25	Nominale continua           Sezione           VDE (mm²)         AWG¹)         (A)         Tipo           110         1x70         1x000         160         224           148         2x35         2x0         250         227           174         2x35         2x0         250         227           221         2x50         2x00         315         230-0B           250         2x70         2x000         450         233           310         2x95         2x4/0         450         233           310         2x95         2x4/0         450         233           375         2x120         2x300         500         334-0B           440         2x120         2x300         630         336           Tensione nominale continua da 675 V a           73         1x50         1x00         160         224           94         1x50         1x00         160         224           128         2x35         2x0         200         225           152         2x35         2x0         200         225           186	Norminale           Continua         Sezione         Nor Tipo           (A)         VDE (mm²)         Nor Tipo           (A)         Tipo         Nor Tipo           Tensione nominale continua da 670 (224)         3718           221         2x50         2x70         2x000         450         233         6709           310         2x95         2x4/0         450         233         6709           375         2x120         2x300         500         334-0B         6710           Tensione nominale continua da 675 V a 780 V           73         1x50         1x00         125         222         3714           79         1x50         1x00         160         224         3716           128         2x35         2x0         200         225 </td <td>Nominale continua         Sezione         Nordameri Tipo (V)           (A) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa</td> <td>Nominale continua         Sezione         Nordamerica Tipo (V) (A)           VDE (mm²) AWG¹)         (A) Tipo         Nordamerica Tipo (V) (A)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450           250         2x70         2x000         450         233         6709         660         550           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550           375         2x120         2x300         500         334-0B         6710         660         630           440         2x120         2x300         630         336         6710         660         630           Tensione nominale continua da 675 V a 780 V           73         1x50         1x00         160         224         3714         660         160</td> <td>nominale continua         Sezione         Nordamerica (V) (A) (V)           VDE (mm²)         AWG¹)         (A) Tipo (V) (A) (V)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250         da 0 a 620           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450         da 0 a 620           250         2x70         2x000         450         233         6709         660         550         da 0 a 620           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550         da 0 a 620           375         2x120         2x300         630         336         6710         660         630         da 0 a 620           Tensione nominale continua da 675 V a 780 V           <td colspan<="" td=""><td>Nominale Continua         Sezione         Nordamerica Tensione (V)         Corrente           (A)         VDE (mm²)         AWG¹)         (A)         Tipo         Tipo         (V)         (A)         (V)         (A)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250         da 0 a 620         92           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         146           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450         da 0 a 620         210           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550         da 0 a 620         210           310         2x120         2x300</td><td>nominale continua         Sezione         Nortamerica Tensione (Corrente VDE (mm²))           (A) VDE (mm²)         AWG¹)         (A) Tipo (V) (A) (V) (A) (V) (A)         Corrente VDE (mm²)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250         da 0 a 620         92         1x35           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124         2x25           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124         2x25           221         2x50         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         146         2x25           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450         da 0 a 620         210         2x50           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550         da 0 a 620         210         2x50</td></td></td>	Nominale continua         Sezione         Nordameri Tipo (V)           (A) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa	Nominale continua         Sezione         Nordamerica Tipo (V) (A)           VDE (mm²) AWG¹)         (A) Tipo         Nordamerica Tipo (V) (A)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450           250         2x70         2x000         450         233         6709         660         550           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550           375         2x120         2x300         500         334-0B         6710         660         630           440         2x120         2x300         630         336         6710         660         630           Tensione nominale continua da 675 V a 780 V           73         1x50         1x00         160         224         3714         660         160	nominale continua         Sezione         Nordamerica (V) (A) (V)           VDE (mm²)         AWG¹)         (A) Tipo (V) (A) (V)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250         da 0 a 620           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450         da 0 a 620           250         2x70         2x000         450         233         6709         660         550         da 0 a 620           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550         da 0 a 620           375         2x120         2x300         630         336         6710         660         630         da 0 a 620           Tensione nominale continua da 675 V a 780 V <td colspan<="" td=""><td>Nominale Continua         Sezione         Nordamerica Tensione (V)         Corrente           (A)         VDE (mm²)         AWG¹)         (A)         Tipo         Tipo         (V)         (A)         (V)         (A)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250         da 0 a 620         92           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         146           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450         da 0 a 620         210           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550         da 0 a 620         210           310         2x120         2x300</td><td>nominale continua         Sezione         Nortamerica Tensione (Corrente VDE (mm²))           (A) VDE (mm²)         AWG¹)         (A) Tipo (V) (A) (V) (A) (V) (A)         Corrente VDE (mm²)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250         da 0 a 620         92         1x35           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124         2x25           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124         2x25           221         2x50         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         146         2x25           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450         da 0 a 620         210         2x50           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550         da 0 a 620         210         2x50</td></td>	<td>Nominale Continua         Sezione         Nordamerica Tensione (V)         Corrente           (A)         VDE (mm²)         AWG¹)         (A)         Tipo         Tipo         (V)         (A)         (V)         (A)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250         da 0 a 620         92           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         146           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450         da 0 a 620         210           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550         da 0 a 620         210           310         2x120         2x300</td> <td>nominale continua         Sezione         Nortamerica Tensione (Corrente VDE (mm²))           (A) VDE (mm²)         AWG¹)         (A) Tipo (V) (A) (V) (A) (V) (A)         Corrente VDE (mm²)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250         da 0 a 620         92         1x35           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124         2x25           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124         2x25           221         2x50         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         146         2x25           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450         da 0 a 620         210         2x50           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550         da 0 a 620         210         2x50</td>	Nominale Continua         Sezione         Nordamerica Tensione (V)         Corrente           (A)         VDE (mm²)         AWG¹)         (A)         Tipo         Tipo         (V)         (A)         (V)         (A)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250         da 0 a 620         92           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         146           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450         da 0 a 620         210           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550         da 0 a 620         210           310         2x120         2x300	nominale continua         Sezione         Nortamerica Tensione (Corrente VDE (mm²))           (A) VDE (mm²)         AWG¹)         (A) Tipo (V) (A) (V) (A) (V) (A)         Corrente VDE (mm²)           Tensione nominale continua da 510 V a 620 V           110         1x70         1x000         160         224         3716         660         250         da 0 a 620         92         1x35           148         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124         2x25           174         2x35         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         124         2x25           221         2x50         2x0         250         227         3718         660         350         da 0 a 620         146         2x25           221         2x50         2x00         315         230-0B         3720         660         450         da 0 a 620         210         2x50           310         2x95         2x4/0         450         233         6709         660         550         da 0 a 620         210         2x50

## **AVVISI E CHIARIMENTI**

Le sezioni di allacciamento son accertate per cavi di rame a 40  $^{\circ}$ C (104  $^{\circ}$ F) temperatura ambiente (secondo DIN VDE 0298 parte 4 / 02.88 gruppo 5).

Tabella 3.1 Allacciamenti di potenza secondo DIN VDE

<sup>1)</sup> American Wire Gauge (misura filo americana)

Allacciamenti 11.96

Grandezza	Numero ordinaz.	Sezion	vite	
		(mm <sup>2</sup> ) sec. VDE	AWG	
Е	6SE70E_0	2 x 70	2 x 00	M10
F	6SE70F_0	2 x 70	2 x 00	M10
G	6SE70G_0	2 x 150	2 x 300	M12
Н	6SE70H_0	2 x 240	2 x 500	M12

Tabella 3.2 Sezione allacciamento massima ed avvitaggio

#### 3.1.1 Allacciamento conduttore protezione

Il conduttore di protezione è da allacciare sia lato rete, che anche lato motore. Lo si deve dimensionare corrispondentemente agli allacciamenti di potenza.

## 3.2 Alimentazione ausiliaria/contattore principale o contattore ponte

L'alimentazione ausiliaria ed il contattore principale o di ponte vengono allacciati tramite il connettore X9 a cinque poli.

Il connettore X9 si trova nel pacchetto con i connettori per la morsettiera di comando. Ad X9 si possono allacciare conduttori a 0,2 mm² a 2,5 mm² (AWG: a 24 a 14).

L'alimentazione ausiliaria diventa necessaria, quando il convertitore viene alimentato attraverso un conduttore principale o contattore ponte e le funzioni di comando devono rimanere eccitate anche con contattore principale o di ponte aperto.

Il contattore principale o di ponte viene comanato attraverso i contattori puliti - X9.4 e -X9.5 (pretaratura software).

Ulteriori ati al riguardo si trovano nel capitolo "Opzioni".

Morsetto	Funzione Descrizione
1	DC 24 V esterno ≥ 3 A (max. 5 A in funzione di opzioni)
2	Potenziale comune per DC
3	Non usato
4	Comando contattore principale
5	Comando contattore principale

Tabella 3.3 Occupazione connettore per -X9




Fig. 3.1 Allacciamento
alimentazione ausiliaria
esterna DC 24 V e
comando contattore
principale

#### **AVVISI**

La bobina del contattore principale è da equipaggiare con limitatore di sovratensioni, p.e. gruppo RC.

11.96 Servizio

## 4 Servizio

Si può usare il convertitore tramite:

- ♦ l'unità di parametrizzazione, PMU (Parameterization Unit)
- ♦ la morsettiera di comando sulla CU (☞ capitolo "Morsettiera di comando")
- ♦ il pannello di comando OP1 (☞ capitolo "Opzioni")
- ♦ l'interfaccia seriale RS485 o RS232 su PMU -X300

In questo capitolo viene descritto il servizio con la PMU.




Fig. 4.1 Unità di parametrizzazione

## 4.1 Elementi di servizio

Elementi di servizio	Funzionamento
1	Inserzione del convertitore (standard). Per guasto: ritorno all'indicazione di guasto. Il comando diventa efficace al rilascio del tasto.
0	Disinserzione del convertitore a seconda della parametrizzazione OFF 1, OFF 2 o OFF 3 (da P554 a P560). Il comando diventa efficace al rilascio del tasto.
	Inversione del campo rotante/cambio senso rotazione per corrispondente parametrizzazione. Il comando diventa efficace al rilascio del tasto.
Р	Commutazione da numero al valore di parametro. Insieme con altri tasti ulteriori funzioni (regi istruzioni di servizio parte 2). Il comando diventa efficace al rilascio del tasto.
	Si cambiano i valori, fino a che i tasti sono premuti.
P +	premere e tenere P, poi premere un secondo tasto, Il comando diventa efficace al rilascio del tasto (per es. commutazione rapida).

Tabella 4.1 Funzione degli elementi di servizio sulla PMU

Servizio 11.96

# 4.2 Indicazioni 🖺 🗒 🗒

		Numero di parametro		Indice	Valore parametro
		Valore ist. pos. per es.	Valore ist. neg. "●" per es.	per es.	per es.
Parametri visualizzazione	Apparecchio base	-000	000		0009
	Tecnologico	9000	7.000		
Parametri taratura	Apparecchio base	P005	P.005	- , ,,,,,,,,,	
	Tecnologico	H002	H.002		

Tabella 4.2 Indicazione di parametri di visualizzazione e taratura sulla PMU

	Valore ist.	Valore parametro non possibile	Allarme	Guasto
Indicazione	-508		R022	F006

Tabella 4.3 Indicazioni di stato sulla PMU

AVVISO
La descrizione parametri si trova nelle istruzioni di servizio parte 2.

11.96 Assistenza

## 5 Assistenza



#### **AVVERTENZA**

I convertitori SIMOVERT MASTER DRIVES vengono fatti funzionare con tensioni elevate.

Tutti i lavori nell'apparecchio devono essere eseguiti in accordo con le norme elettriche nazionali (In Italia: CEI - UNEL).

Lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Si devono usare solo parti di ricambio ammesse dal costruttore.

Si devono osservare assolutamente gli intervalli previsti di assistenza e le avvertenze per sostituzione o riparazione.

Per la presenza dei condensatori nel circuito intermedio, dopo l'arresto permane una tensione pericolosa ancora per almeno 5 min. perciò è ammessa l'apertura dell'apparecchio solo dopo un corrispondente tempo di attesa.

Anche con motore fermo i morsetti di potenza e di comando possono essere sotto tensione.

Quando sono indispensabili lavori sull'apparecchio allacciato:

- non toccare parti sotto tensione.
- usare solo apparecchiature di misura in ordine e ambito di protezione adequato.
- mettersi su un piedistallo isolato secondo le norme CEI, non collegato a terra.

L'inosservanza di queste avvertenze può avere come conseguenza morte, ferite gravi o enormi danneggiamenti a cose.


Per richieste al reparto di Service si devono comunicare n° di fabbrica e di conferma d'ordine del proprio SIMOVERT MASTER DRIVES. Questi numeri ed altri dati importanti si ricavano dalla targa dell'apparecchio e dal documento di consegna.

## 5.1 Consigli per la manutenzione

I ventilatori sono dimensionati per una durata di funzionamento di 35000 ore con temperatura ambiente di  $T_U = 40$  °C. Devono venir sostituiti al momento giusto, per garantire l'affidabilità dell'apparecchio.

Assistenza 11.96

## 5.2 Sostituzione componenti



#### **AVVERTENZA**

Il ventilatore deve essere sostituito solo da persone qualificate.

Per i conduttori del circuito intermedio dopo l'arresto permane una tensione pericolosa ancora per almeno 5 min.

L'inosservanza di questa avvertenza può avere come conseguenza morte, ferite gravi o danni enormi a cose.

#### 5.2.1 Sostituzione del gruppo ventilatore

Il gruppo ventilatore comprende:

- la campana del ventilatore
- un ventilatore
- il condensatore di spunto solo per grandezza H Il gruppo ventilatore è montato
- tra la batteria di condensatori e l'allacciamento motore per le grandezze da E a G
- sotto l'allacciamento di rete o circuito intermedio per grandezza H.
  - Togliere il connettore X20
  - Togliere il fissaggio cavi
  - Allentare i collegamenti a vite
  - Tirare in avanti il gruppo ventilatore
  - Montare un nuovo gruppo ventilatore in successione inversa
  - Prima della messa in servizio del convertitore, verificare la libertà di rotazione del ventilatore e la direzione della corrente d'aria. L'aria deve essere mandata fuori dall'apparecchio verso l'alto.

# Torx M6x12 Ventilatore Campana del ventilatore

Fig. 5.1 Gruppo ventilatore per grandezze da E a G

#### 5.2.2 Sostituzione del condensatore di spunto

Il condensatore di spunto è montato vicino all'allacciamento ventilatore.

- Togliere i collegamenti a connettore al condensatore.
- · Svitare il condensatore di spunto.
- Montare il nuovo condensatore di spunto in successione contraria

11.96 Assistenza


#### 5.2.3 Sostituzione della batteria di condensatori

L'unità completa per una cartella comprende i condensatori del circuito intermedio, il porta condensatori e le sbarre del circuito intermedio.

#### ♦ Grandezza da E a F

- Sciogliere il collegamento elettrico alle sbarre del circuito intermedio
- Sciogliere i consensi meccanici
- Piegare la batteria condensatori verso il davanti e sfilare fuori verso l'alto.
- Grandezza da G a H
  - Togliere l'allacciamento per la resistenza simmetrica (terminale del cavo M6)
  - sciogliere il fissaggio meccanico
  - piegare la batteria di condensatori verso il davanti e con angolo di 45° sfilarla dal convertitore.
- Montare la nuova batteria di condensatori in successione contraria.

#### 5.2.4 Sostituzione di cartelle



#### **AVVERTENZA**

Le cartelle devono essere sostituite solo da persone qualificate.

Non si devono togliere o inserire cartelle sotto tensione.

L'inosservanza di questa avvertenza può avere come conseguenza morte, ferite gravi o danneggiamenti enormi a cose.



#### **ATTENZIONE**

Le cartelle contengono componenti che temono le cariche elettrostatiche. Prima di toccare una cartella elettronica si deve scaricare il proprio corpo. Questo può avvenire nel modo più semplice toccando immediatamente prima un oggetto conduttore, collegato a terra (per es. parti metalliche bianche dell'armadio).

#### 5.2.4.1 Smontaggio della IVI

IVI Inverter-Value Interface (cartella di interfaccia parte di potenza)

La IVI è avvitata sul retro del box dell'elettronica.

◆ Togliere il connettore X205; X206; X208; X31; X33 della IVI

#### ♦ Grandezze da E a F

- Sciogliere il collegamento LWL
- Togliere la batteria dei condensatori

#### ♦ Grandezze da G a H

Togliere l'isolamento con PSU

#### ◆ Tutte le grandezze

- Allentare le due viti di fissaggio del box dell'elettronica
- Estrarre tutte le cartelle dal box dell'elettronica (Fig. 5.3)
- Spingere il box dell'elettronica dal blocco ed estrarla verso il davanti.
- svitare ed estrarre IVI
- montare la nuova IVI in successione inversa

Assistenza 11.96

#### 5.2.4.2 Sostituzione della PSU

PSU Power-Supply Unit (alimentazione ausiliaria)

- togliere il connettore X18; X258 e X70.
- togliere la vite Torx con collegamento a terra dalla parte laterale.
- spingere PSU dalle viti e girarla verso il davanti sotto le sbarre di entrata lateralmente,
- Montare la nuova PSU in successione inversa.

#### 5.2.4.3 Sostituzione della IGD

IGD IGBT-Gate Drive (IGBT-cartella di comando)

#### ♦ Grandezze da E a F

La IGD è fissata direttamente sui moduli IGBT.

- Smontare la batteria di condensatori
- Per grandezza E: togliere il box elettronica con IVI
- Siglare e togliere dai morsetti il cablaggio d'uscita U2/T1;V2/T2;W2/T3
- Togliere le sbarre dell'invertitore dopo aver allentato le 12 viti M6
- Siglare e togliere i collegamenti ausiliaria del modulo difettoso
- Togliere il connettore X295
- Allentare la viti di fissaggio e togliere IGD.
- Montare la nuova IGD in successione contraria


#### Grandezze da G a H


La IGD si trova nel piano di montaggio nel retro sul corpo raffreddante tra i moduli WR, cioè dietro la batteria di condensatori e le sbarre WR.

- Smontare la batteria dei condensatori
- Smontare SML e SMU
- Togliere le sbarre dell'invertitore
- Togliere IBS
- Togliere i collegamenti LWL
- Staccare i connettori X290 X291
- Svitare le viti di fissaggio ed estrarre la IGD.

#### 5.2.4.4 Sostituzione dei moduli IGBT

- Sostituzione come IGD, in aggiunta
- Togliere le viti di fissaggio del modulo IGBT difettoso.
- Montare un nuovo modulo IGBT. Prestare attenzione:
  - Spalmare in modo sottile ed uniforme con pasta di conduzione termica le superfici di contatto
  - Avvitare le viti di fissaggio sul modulo IGBT con 3 Nm, rispettando la successione (Fig. 5.2).





Avvitare il modulo IGBT

- 1. stringere a mano (≈ 0,5 Nm), successione: 2 5 3 6 1 4
- 2. stringere con 3 Nm,

successione: 2 - 5 - 3 - 6 - 1 - 4

Fig. 5.2 Fissaggio del modulo IGBT

11.96 Assistenza

#### 5.2.4.5 Sostituzione di cartelle nel box dell'elettronica

- Allentare le viti di fissaggio delle cartelle sopra e sotto le prese del connettore
- Tirar fuori con cautela e con l'aiuto delle prese del connettore la cartella dal box dell'elettronica, facendo attenzione a che la cartella non si agganci
- Inserire con attenzione la nuova cartella nelle guide fino allo scatto nel box dell'elettronica
- Fissare la cartella avvitando le viti sopra e sotto le prese del connettore.




Fig. 5.3 Box dell'elettronica, equipaggiato con CU (posto montaggio 1) e opzioni (posti montaggio 2 (destra) e 3 (mezzo))

#### 5.2.4.6 Sostituzione della PMU

- ♦ Togliere il conduttore di massa dalla parte laterale.
- Premere insieme i ganci a scatto sull'adattatore con cautela, togliere PMU con adattatore dal box dell'elettronica.
- ◆ Togliere il connettore X108 sulla CU (Control Unit)
- Con attenzione sollevare con un cacciavite verso il davanti la cartella PMU.
- Montare la nuova PMU con procedura in successione inversa.




Fig. 5.4 PMU con parte adattamento al Box E

11.96 Opzioni

# 6 Opzioni

## 6.1 Opzioni integrabili nel box dell'elettronica

Nel box dell'elettronica possono essere inserite con l'aiuto dell'opzione LBA (Local Bus Adapter) uno o due delle opzioni riportate in Tabella 6.1.

Per poter inserire le cartelle opzionali nel box di elettronica, si deve montare nello stesso il LBA (Local Bus Adapter).

#### Montaggio dell'ampliamento bus LBA:

- Togliere la cartella CU (nel posto di montaggio a sinistra nel box dell'elettronica) dopo aver sciolto il collegamento alla PMU e svitato le due viti di fissaggio alle maniglie
- Infilare l'ampliamento bus LBA nel box dell'elettronica (vedi posizione in figura).
- Inserire di nuovo la cartella CU nel posto di montaggio a sinistra, avvitare le viti di fissaggio alle maniglie, ripristinare il collegamento alla PMU
- Inserire la cartella opzionale nel posto di montaggio 2

   (a destra) o nel posto 3 (in mezzo) del box
   dell'elettronica ed avvitare. Ogni cartella opzionale
   deve essere montata solo una volta nel box
   dell'elettronica. Se è presente solo una cartella opzione.




Fig. 6.1 Montaggio del Local Bus Adapter

dell'elettronica. Se è presente solo una cartella opzionale, questa è sempre montata nel posto di montaggio 2 (a destra).

Posto montaggio nel box dell'elettronica		Cartelle
Sinistra	Posto montaggio 1 (CU)	CU
Mezzo	Posto montaggio 3 (Opzioni)	CB1 / SCB1 / SCB2 / (TSY, non con T300)
Destra	Posto montaggio 2 (Opzioni)	CB1 / SCB1 / SCB2 / TSY / TB

#### **AVVISO**

Ogni tipo delle cartelle opzionali deve essere inserito solo una volta nel box dell'elettronica

TB (cartelle tecnologiche, per es. T300) devono sempre essere inserite nel posto di montaggio 2. Con l'inserzione di una TB non è ammessa la TSY.

Se viene inserita solo una cartella opzionale, deve essere messa sempre nel posto di montaggio "Opzioni".

Tabella 6.1 Abbinamenti possibili di cartelle nel box dell'elettronica

Opzioni 11.96

Le opzioni vengono fornite con descrizione relativa.

Sigla	Descrizione	Numero d'ordinazione	
LBA	Local-Bus-Adapter per il box dell'elettronica. Premessa per il montaggio T300, CB1, TSY, SCB1 e SCB2	Cartella Descrizione	6SE7090-0XX84-4HA0 6SE7087-2CX84-4HA0
T300	Cartella tecnologica per la regolazione di procedimenti tecnologici	Cartella Descrizione	6SE7090-0XX84-0AH0 6SE7087-2CX84-0AH0
TSY	Cartella di sincronizzazione	Cartella Descrizione	6SE7090-0XX84-0BA0 6SE7087-2CX84-0BA0
SCB1	Cartella di comunicazione seriale con fibre ottiche per sistema seriale I/O e collegamento Peer-to-Peer	Cartella Descrizione	6SE7090-0XX84-0BC0 6SE7087-2CX84-0BC0
SCB2	Cartella di comunicazione seriale per collegamento Peer-to-Peer e protocollo USS con RS485	Cartella Descrizione	6SE7090-0XX84-0BD0 6SE7087-2CX84-0BD0
	Impiego dell'interfaccia seriale con protocollo USS	Applicazione Descrizione	6SE7087-2CX87-4KB0
CB1	Cartella comunicazione con interfaccia SINEC- L2-DP, (Profibus)	Cartella Descrizione	6SE7090-0XX84-0AK0 6SE7087-2CX84-0AK0
	Impiego dell'interfaccia Profibus DP	Applicazione Descrizione	6SE7087-2CX87-0AK0

Tabella 6.2 Cartelle opzionali ed adattatore bus

Se il convertitore viene alimentato tramite un contattore principale esterno, si deve predisporre la corrente per cartelle opzionali nel box dell'elettronica da alimentazione esterna secondo Tabella 6.3.

I valori sono necessari in aggiunta alla corrente consumata dall'apparecchio di base (
capitolo "Dati tecnici").

Cartella	Fabbisogno corrente (mA)
CB1	190
SCB1	50
SCB2	150
TSY senza tach.	150
T300 senza tach.	620
Tachim. Standard Tipo: 1PX 8001-1	I <sub>0</sub> 95 (190 a 6000 min <sup>-1</sup> )

Tabella 6.3 Assorbimento delle cartelle opzionali

11.96 Opzioni

## 6.2 Cartelle di interfaccia

Le cartelle riportate nella seguente tabella devono essere montate esternamente e collegate lato impianto.

Sigla	Descrizione	Nume	ro d'ordinazione
SCI1	Cartella I/O seriale (solo in collegamento con la SCB1). Ingressi e uscite analogiche e binarie per l'accoppiamento con la SCB1 tramite conduttori a fibre ottiche	Cartella Descrizione	6SE7090-0XX84-3EA0 6SE7087-2CX84-0BC0
SCI2	Cartella I/O seriale (solo in collegamento con la SCB1). Ingressi e uscite binarie per l'accoppiamento con la SCB1 tramite conduttori a fibre ottiche.	Cartella Descrizione	6SE7090-0XX84-3EF0 6SE7087-2CX84-0BC0
DTI	Interfaccia tachimetrica digitale	Cartella Descrizione	6SE7090-0XX84-3DB0 6SE7087-2CX84-3DB0
ATI	Interfaccia tachimetrica analogica	Cartella Descrizione	6SE7090-0XX84-3DF0 6SE7087-2CX84-3DF0

Tabella 6.4 Cartelle di interfaccia

## 6.3 Alimentazioni

Sigla	Descrizione	Numero d'ordinaz.	Inserzione con
		Opzione	
Alimentazione 0,3 A	AC 115 V / 230 V - DC 24 V 0,3 A	6SX7010-0AC14	per es.: DTI
Alimentazione 1 A	AC 115 V / 230 V - DC 24 V 1 A	6SX7010-0AC15	per es.: 1 x SCI
Alimentazione 5 A	AC 115 V / 230 V - DC 24 V 5 A	6EP1333-1SL11	Apparecchio di base

Tabella 6.5 Alimentazioni consigliate

Opzioni 11.96

# 6.4 Amplificatori

Ingresso	Uscita	Numero d'ordinazione Opzione			
Amplificatore per in	Amplificatore per ingressi analogici				
da -10 V a +10 V	da -10 V a +10 V	6SX7010-0AC00			
da -20 mA a +20 mA	da -10 V a +10 V	6SX7010-0AC02			
da 4 mA a +20 mA	da 4 mA a +20 mA	6SX7010-0AC01			
Amplificatore per uscite analogiche					
da -10 V a +10 V	da -10 V a +10 V	6SX7010-0AC00			
da -10 V a +10 V	da -20 mA a +20 mA	6SX7010-0AC03			
da 0 V a +10 V	da 4 mA a +20 mA	6SX7010-0AC04			




Tabella 6.6 Panoramica sugli amplificatori con separazioni inseribili

## 6.5 Parte di potenza

Opzioni	Descrizione / Funzione	
Unità di fornitura	Per la conversione di energia rigenerativa in calore	
Resistenza di frenatura	Resistenza di carico per l'unità di frenatura	
Accoppiamento elettrico al circuito intermedio	Inserzione/disinserzione dei convertitori DC-AC sotto carico	
Accoppiamento meccanico al circuito intermedio	Inserzione/disinserzione dei convertitori DC-AC senza tensione	
Raddrizzatore ingresso	Raddrizzatore d'alimentazione per uno o più convertitori DC-AC	
Raddrizzatore ingresso con rigenerazione in rete	Raddrizzatore d'alimentazione per uno o più convertitori DC-AC per carico motorico o rigenerativo	


Tabella 6.7 Opzioni per la parte di potenza

11.96 Opzioni

### 6.5.1 Bobina d'uscita, filtro du/dt, filtro sinusoidale

Per impiego di conduttori più lunghi tra convertitore e motore

- ♦ il convertitore viene caricato per la carica della capacità dei cavi con picchi di corrente aggiuntivi
- ♦ l'isolamento del motore viene caricato da fenomeni di riflessione con picchi di tensione transienti aggiuntivi.



Con le opzioni "bobina d'uscita", "filtro du/dt" und "filtro sinusoidale" si può ridurre il gradiente di tensione, tensioni di picco e picchi di corrente.

Peculiarità delle bobine d'uscita, filtri du/dt e filtri sinusoidali:

	bobina d'uscita	filtro du/dt	filtro sinusoidale
riduzione dei picchi di corrente di carica per cavi lunghi	si	si	si
riduzione del gradiente di tensione du/dt ai morsetti motore	un poco	si	si
limitazione dell'altezza dei picchi di tensione transienti ai morsetti motore a valori tipici ≤ 800 V per 3AC da 400 V a 460 V ≤ 1000 V per 3AC da 500 V a 575 V ≤ 1250 V per 3AC da 660 V a 690 V	no	Sİ	Si
produce tensioni e correnti motore sinusoidali	no	no	si
riduzione delle perdite addizionali nel motore	no	no	si
riduzione della rumorosità motore (rispetto a servizio su rete)	no	no	si

Tabella 6.8

Opzioni 11.96

#### 6.5.1.1 Bobina d'uscita

La bobina d'uscita serve innanzitutto alla limitazione dei picchi di corrente addizionali nella carica delle capacità dei cavi per conduttori lunghi, cioè essa

- riduce la tensione di picco per cavi lunghi,
- riduce un poco il gradiente di tensione du/dt ai morsetti motore

Non riduce l'altezza dei picchi transienti ai morsetti del motore.

Affinchè il riscaldamento delle bobine ammissibile non venga superato, devono stare entro i limiti dati la frequenza di modulazione  $f_p$  del convertitore, la frequenza nominale del motore  $f_{mot\ N}$  e la massima frequenza d'uscita del convertitore  $f_{max}$ :

	U/f = costa	ante	U = costante			
	DC da 510 V DC da 675 V a 930 V		DC da 510 V a 620 V	DC da 675 V a 930 V		
Bobina standard (ferro	Bobina standard (ferro) fp ≤ 3 kHz					
Regolaz. vettoriale- U/f	f <sub>mot N</sub> ≤ 87 Hz	f <sub>mot N</sub> ≤ 200 Hz	f <sub>max</sub> ≤ 200 Hz	f <sub>max</sub> ≤ 300 Hz		
U/f-Tessile	$f_{\text{mot N}} = f_{\text{max}} \le 120 \text{ Hz}$	non possibile	non possibile	non possibile		
Bobina in ferrite fp ≤ 6	Bobina in ferrite f <sub>P</sub> ≤ 6 kHz					
Regolaz. vettoriale- U/f	f <sub>mot N</sub> ≤ 150 Hz	f <sub>mot N</sub> ≤ 150 Hz	f <sub>max</sub> ≤ 300 Hz	f <sub>max</sub> ≤ 300 Hz		
U/f-Tessile	$f_{\text{mot N}} = f_{\text{max}} \le 600 \text{ Hz}$	non possibile	non possibile	non possibile		

Tabella 6.9 Scelta della bobina d'uscita




Fig. 6.4 Lunghezza cavi ammissibile con e senza bobine d'uscita

### **AVVISO**

Le lunghezze date valgono per cavi non schermati, per cavi schermati questi valori sono da ridurre a 2/3.

Per quanto più motori vengano allacciati ad un convertitore, la somma delle lunghezze di tutti i cavi motore deve essere più piccola della lunghezza cavi ammissibile.

11.96 Opzioni

#### 6.5.1.2 Filtro du/dt

Il filtro du/dt protegge l'isolamento motore limitando il gradiente di tensione e la tensione di picco transitoria nell'avvolgimento del motore a valori non critici secondo IEC 34-17:1992 (DIN VDE 0530, parte 1, foglio 2):

• gradiente di tensione

$$du/dt \le 500 \text{ V/}\mu\text{s}$$

Limita l'altezza dei picchi di tensione transitori sui morsetti del motore a valori:

Nello stesso tempo il filtro du/dt riduce per cavi motore lunghi i picchi di tensione, che sovraccaricano il convertitore aggiuntivamente per la carica periodica delle capacità dei cavi.

Il filtro du/dt è inseribile con le caratteristiche tecniche di regolazione

- ◆ FC (Frequency Control) e
- ♦ VC (Vector Control)

Il filtro du/dt è adatto per l'inserzione su

- reti a terra (reti TN- e TT)
- reti non a terra (reti IT)
   (eccezione: 6SE70\_\_-\_B\_\_-1FD0 e 6SE70\_\_-\_C\_\_C\_\_-1FD0 con versione A)

# **AVVISO**

Il filtro du/dt è dimensionato per il servizio con una frequenza di modulazione fp = 3 kHz e può funzionare con frequenze di modulazione f $_p \le 3$  kHz.

Allo scopo nell'ambito della taratura d'azionamento del convertitore (P052 = 5) si deve mettere il parametro **P092 = 2**. Con ciò il parametro P761 (frequenza di modulazione) viene automaticamente limitata a valori ≤ 3 kHz.




Fig. 6.5 Lunghezze di cavo ammissibili con il filtro du/dt

### **AVVISO**

Le lunghezze date valgono per cavi non schermati, per cavi schermati questi valori sono da ridurre a 2/3.

Per quanto più motori vengano allacciati ad un convertitore, la somma delle lunghezze di tutti i cavi motore deve essere più piccola della lunghezza cavi ammissibile.

Opzioni 11.96

#### 6.5.1.3 Filtro sinusoidale

Il filtro sinusoidale forma, dagli impulsi di tensione rettangolari, in uscita del convertitore una tensione pressoché sinusoidale, cioè esso

- ◆ produce una tensione motore pressochè sinusoidale ed una corrente motore assolutamente sinusoidale,
- riduce il gradiente di tensione ai morsetti del motore a valori << 500 V/µs,</li>
- impedisce tensioni di picco transitorie ai morsetti del motore,
- riduce le perdite addizionali nel motore
- riduce la rumorosità del motore.

Nello stesso tempo il filtro sinusoidale riduce per cavi motore lunghi i picchi di tensione, che sovraccaricano il convertitore aggiuntivamente per la carica periodica delle capacità dei cavi.

Il filtro sinusoidale è inseribile con le caratteristiche tecniche di regolazione

- ♦ FC (Frequency Control) e
- ♦ VC (Vector Control)

Il filtro sinusoidale è adatto per l'inserzione su

- reti a terra (reti TN- e TT)
- reti non a terra (reti IT)

# **AVVISO**

Il servizio con il filtro sinusoidale richiede una precisa taratura del convertitore. Allo scopo nell'ambito della taratura d'azionamento del convertitore (P052 = 5) si deve porre il parametro **P092 = 1**.

Con ciò tutti i parametri rilevanti per il funzionamento con il filtro sinusoidale vengono correttamente limitati ed impostati:

P092 = 1 ha come effetto:	tensione ingresso convertitore / invertitore		
	DC 510 V - 620 V	DC 675 V - 780 V	
frequenza modulazione	P761 = 6 kHz	P761 = 3 kHz	
- 1		P452 ≤ + 200 Hz P453 ≥ − 200 Hz	
sblocco sistema ad impulsi	secondo P769 = 3 (nessun sistema modulazione fianchi)		
limite regolazione	r180 < ca. 83 %	r180 < ca. 87 %	




Fig. 6.6 Lunghezze di cavo ammissibili con il filtro sinusoidale

11.96 Opzioni

# **AVVISO**

Le lunghezze date valgono per cavi non schermati, per cavi schermati questi valori sono da ridurre a 2/3.

Per quanto più motori vengano allacciati ad un convertitore, la somma delle lunghezze di tutti i cavi motore deve essere più piccola della lunghezza cavi ammissibile.

Per pieno uso della lunghezza cavo ammissibile si deve usare una bobina di commutazione di rete e nel caso impostare una corrente di spunto più elevata.

## 6.5.1.4 Criteri di scelta per bobina d'uscita, filtro du/dt o filtro sinusoidale

La tabella seguente mostra i criteri di scelta per bobine d'uscita, filtri du/dt o filtri sinusoidali

		Campo tensione			
	da 510 V a 675 V (DC)	da 710 V a 780 V (DC)	da 890 V a 930 V (DC)		
Motori secondo IEC 34-17:1992 (DIN VDE 0530, parte 1, foglio 2)	necessari filtri du/dt o sinusoidali! Lunghezze cavo secondo paragrafo "filtro du/dt", Fig. 6.5 opp. paragrafo "filtro sinusoidale", Fig. 6.6.	necessari filtri du/dt o sinusoidali! Lunghezze cavo secondo paragrafo "filtro du/dt", Fig. 6.5 opp. paragrafo "filtro sinusoidale", Fig. 6.6.	necessari filtri du/dt! Lunghezze cavo secondo paragrafo "filtro du/dt", Fig. 6.5.		
Motori Siemens 1LA2, 1LA5, 1LA6, 1LA8 *).	non necessario filtro d'uscita. Per lunghezze cavo motore più elevate sono necessarie bobine d'uscita secondo paragrafo "bobina d'uscita", Fig. 6.4.	necessari filtri du/dt o sinusoidali! Lunghezze cavo secondo paragrafo "filtro du/dt", Fig. 6.5 opp. paragrafo "filtro sinusoidale", Fig. 6.6.	necessari filtri du/dt! Lunghezze cavo secondo paragrafo "filtro du/dt", Fig. 6.5.		
*) Motori 1LA8 in es	*) Motori 1LA8 in escuzione normale; sono disponibili motori 1LA8 con isolamento migliorato.				

Tabella 6.10 Criteri di scelta per le opzioni bobina d'uscita, filtro du/dt e filtro sinusoidale

Opzioni 11.96

# 6.6 Contattore d'uscita e di by-pass

# 6.6.1 Contattore di rete (accoppiamento elettrico del circuito intermedio)

L'accoppiamento elettrico al circuito intermedio offre la possibilità di inserire e disinserire un convertitore con ingresso DC alla sbarre DC nel caso di collegamento di più motori.

Questa opzione è necessaria nella sostituzione di un invertitore.

Per il comando del contattore è prevista l'uscita binaria-X9:4,5.




Fig. 6.7 Esempio allacciamento per contattore di by-pass

## 6.6.1.1 Contattore di by-pass senza unità E/R

Parametrizzazione per funzionamento con contattori di by-pass:

Parametro	Morsetto		
Nr.	Nome	Valore	
P612, i001	Z.HS comandato	0000	X9: 4,5
P629, i001	Z.ÜS comandato	1001	X9: 4,5

Tabella 6.11 Parametrizzazione per contattore di by-pass (accoppiamento elettrico al circuito intermedio)

11.96 Opzioni

### 6.6.1.2 Contattore di by-pass con unità E/R

# **AVVISO**

Se con alimentazione delle sbarre DC con un'unità d'alimentazione e recupero vengono staccati singoli invertitori, così devono venire contemporaneamente commutati i set di parametri corrispondenti dell'unità alimentazione recupero tramite ingresso binario. Per l'accertamento dei parametri corrispondenti si deve eseguire per ogni configurazione desiderata un corso di ottimizzazione. Si possono scegliere al massimo quattro set di parametri.

Se le sbarre DC sono alimentate da un'unità alimentatore e ricupero, i valori per i parametri di regolazione dell'unità E/R devono essere accertati. Allo scopo sono necessari nella messa in servizio i seguenti passi:

• Riparametrizzare, per corso d'ottimizzazione:

Parametro-		Parametro-		Nota
Nr.	Nome	Valore		
P629, i001	Z.ÜS comandato	0000	X9: 4,5	
P612, i001	Z.HS comandato	1001	X9: 4,5	
P600, i001	Z. pronto all'inserzione	1001	X9: 4,5	contattore di ponte chiude

Tabella 6.12 Parametrizzazione per corso ottimizzazione

- ◆ Eseguire il corso per l'accertamento dei valori per i parametri di regolazione dell'unità alimentatore e ricupero (เு istruzioni di servizio unita E/R)
- Ripametrizzazione per il funzionamento con contattore di by-pass:

Parametro-			Morsetto	Nota		
Nr.	Nome	Valore				
P600, i001	Z. Pronto inserzione	0000	X9: 4,5			
P629, i001	Z.ÜS comandato	1001	X9: 4,5			
	AVVISO					
In questo ca	In questo caso il convertitore deve venire alimentato esternamente con DC 24 V (connettore X9: 1,2)					

Tabella 6.13 Parametrizzazione per contattore di by-pass (accoppiamento elettrico al circuito intermedio)

Opzioni 11.96

### 6.6.1.3 Inserzione disinserzione convertitore singolo

Comando				
Inserzione del convertitore su sbarre DC	Separazione del convertitore dalle sbarre DC			
Chiudere sezionatore valvola	Dare comando OFF			
Il circuito intermedio viene precaricato tramite le resistenze di precarica	Cade il contattore di ponte			
Dare un comando ON	Aprire sezionatore valvola			
Il contattore di by-pass viene chiuso	Il convertitore è separato galvanicamente dalle sbarre DC			
	Attesa del tempo di scarica dei condensatori del circuito intermedio			

Tabella 6.14 Comando per inserzione o disinserzione di convertitori singoli

#### 6.6.2 Contattore d'uscita

Non è necessario, usare il convertitore con il contattore d'uscita.

Se il convertitore viene fatto funzionare con contattore d'uscita, allora per il comando del contattore è prevista l'uscita binaria - X9:4,5 (predisposizione).

La segnalazione di ritorno può essere collegata ad un ingresso binario (per es. ingresso binario 3).




Fig. 6.8 Esempio di allacciamento per contattore d'uscita

Comando di svolgimento servizio ON (effetto su contattore d'uscita o di by-pass).

### **AVVISO**

Per il caso raro che un cliente voglia allacciare sia un accoppiamento elettrico al circuito intermedio, sia un contattore d'uscita, uno dei due deve essere comandato tramite un'uscita binaria. Per le potenza più elevate deve essere previsto un contattore ausiliario a causa dei 230 V AC qui necessari (bobina del contattore).

11.96 Opzioni

# 6.7 Servizio

Opzione	Descrizione
OP1	Pannello servizio confort con display
SIMOVIS	Dischetto con programma per servizio tramite PC

Tabella 6.15 Opzioni per il servizio



Fig. 6.9 OP1

11.96 Parti di ricambio

# 7 Parti di ricambio

# 7.1 Convertitori DC da 510 V a 620 V

Sigle di servizio	Indicazione	Numero d'ordinazione	NR.	Inserito in
-A10	CU1 (FC)	6SE7090-0XX84-0AA1	1	6SE7010
-A10	CU2 (VC)	6SE7090-0XX84-0AF0	1	6SE7020
-A10	CU3 (SC)	6SE7090-0XX84-0AG0	1	6SE7030
-A30	PMU	6SE7090-0XX84-2FA0	1	6SE70
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB28	1	6SE70 TE
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB30	1	6SE70 TF
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB66	1	6SE7032-1/6TG
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB67	1	6SE7033-2TG
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB68	1	6SE70 TH
-E1#	Bocch. per ventilatore	6SY7000-0AB65	1	6SE70 H
-C110	Cond. Avv. 2,0 µF	6SY7000-0AA36	1	6SE70 TE
-C110	Cond. Avv. 2,5 µF	6SY7000-0AA52	1	6SE70 TF
-C110	Cond. Avv. 4,0 µF	6SY7000-0AB10	1	6SE7032-1/6TG
-C110	Cond. Avv. 5,0 µF	6SY7000-0AB15	1	6SE7033-2TG
-C110	Cond. Avv. 10 µF	6SY7000-0AA52	1	6SE70H
-G25-F1 -G25-F2	Fusibile 2 A / 600 V 5 A / 600 V	6SY7000-0AA24 6SY7000-0AB62	2 2	6SE70E/F 6SE70G/H
	Batteria	6SY7000-0AB43	1	6SE7031-0TE
	condemsatori	6SY7000-0AB44	1	6SE7031-2/5TF
		6SY7000-0AB45	1	6SE7031-8TF
		6SY7000-0AB46	1	6SE7032-1/6TG
		6SY7000-0AB47	1	6SE7033-2TG
		6SY7000-0AB48	1	6SE7033-7EH20
-G25	PSU1	6SE7031-7HG84-1JA0	1	6SE70 E
-A20	IVI	6SE7031-2HF84-1BG0	1	6SE70 TE 6SE70 TF
-A20	IVI	6SE7038-6GL84-1BG0	1	6SE70 TG 6SE70 TH
-A29	IGD1	6SE7031-5EF84-1JC0	1	6SE7031-0TE 6SE7031-2TF 6SE7031-2/5TF
-A29		6SE7031-8EF84-1JC0	1	6SE7031-8TF
-A29	IGD5	6SE7031-6FG84-1JC0	1	6SE7032-1/6TG
-A29	IGD6	6SE7033-2EG84-1JC0	1	6SE7033-2TG
-A29		6SE7033-7EH84-1JC0	1	6SE7033-7TH20

Parti di ricambio 11.96

Sigle di servizio	Indicazione	Numero d'ordinazione	NR.	Inserito in
da -A100 a -A310	IGBT	6SY7000-0AA44	6	6SE7031-0TE
da -A100 a -A310		6SY7000-0AA43	6 12	6SE7031-2/5TF 6SE7032-1/6TG
da -A100 a -A310		6SY7000-0AA34	6	6SE7031-8TF
da -A100 a -A310		6SY7000-0AB70	6	6SE7033-2TG
da -A100 a -A310		6SY7000-0AA81	6	6SE7033-7TH20
-A26	ABO	6SE7031-0EE84-1BH0	1	6SE7031-0TE
-A26		6SE7031-5EF84-1BH0	1	6SE7031-2/5TF
-A26		6SE7031-8EF84-1BH0	1	6SE7031-8TF
-A26		6SE7032-6EG84-1BH0	1	6SE7032-1/6TG
-A26		6SE7033-2EG84-1BH0	1	6SE7033-2TG
-A26		6SE7033-7EH84-1BH0	1	6SE7033-7TH20

Tabella 7.1 Parti di ricambio

# 7.2 Convertitori DC da 675 V a 780 V

Sigle di servizio	Indicazione	Numero d'ordinazione	NR.	Inserito in
-A10	CU1 (FC)	6SE7090-0XX84-0AA1	1	6SE7010
-A10	CU2 (VC)	6SE7090-0XX84-0AF0	1	6SE7020
-A10	CU3 (SC)	6SE7090-0XX84-0AG0	1	6SE7030
-A30	PMU	6SE7090-0XX84-2FA0	1	6SE70
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB28	1	6SE70E
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB30	1	6SE70F
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB66	1	6SE7031-3/6UG
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB68	1	6SE70H
-E1#	Bocca per ventilatore	6SY7000-0AB65	1	6SE70H
-C110	Cond. Avv. 2,0 µF	6SY7000-0AA36	1	6SE70E
-C110	Cond. Avv. 2,5 µF	6SY7000-0AA52	1	6SE70F
-C110	Cond. Avv. 4,0 µF	6SY7000-0AB10	1	6SE7031-3/6UG
-C110	Cond. Avv. 10 µF	6SY7000-0AA52	1	6SE70H
-G25-F1 -G25-F2	Fusibile 2 A / 600 V 5 A / 600 V	6SY7000-0AA24 6SY7000-0AB62	2 2	6SE70E/F 6SE70G/H
	Batteria	6SY7000-0AB50		6SE7026-1UE / 6SE7026-6UE
	condensatori	6SY7000-0AB51		6SE7028-0UF / 6SE7031-1UF
		6SY7000-0AB52		6SE7031-3UG
		6SY7000-0AB53		6SE7031-6UG
		6SY7000-0AB54		6SE7032-0/3UH
-G25	PSU1	6SE7032-8FH84-1JA0	1	6SE70U

11.96 Parti di ricambio

Sigle di servizio	Indicazione	Numero d'ordinazione	NR.	Inserito in
-A20	IVI	6SE7031-2HF84-1BG0		6SE7026-6UF / 6SE7028-0UF / 6SE7031-1UF
-A20	IVI	6SE7038-6GL84-1BG0		6SE7031-3UG 6SE7031-3UH
-A29	IGD1	6SE7028-0FF84-1JC0		6SE7026-1UE / 6SE7031-1UF 6SE7026-6UE / 6SE7028-0UF
-A29	IGD5	6SE7031-3FG84-1JC0		6SE7031-3UG
-A29	IGD5	6SE7032-6EG84-1JC0		6SE7031-6UG
-A29	IGD6	6SE7032-3FH84-1JC0		6SE7032-0/3UH
-A100	IGBT	6SY7000-0AA66	6 12	6SE7026-1UE / 6SE7026-6UE 6SE7031-3UG
-A100		6SY7000-0AA65	6 12	6SE7028-0UF / 6SE7031-1UF 6SE7031-6UG
-A100		6SY7000-0AB71	6	6SE7032-0/3UH
-A26	ABO	6SE7026-1FE84-1BH0	1	6SE7026-1UE0
-A26		6SE7028-0FF84-1BH0	1	6SE7026-6UE / 6SE7028-0UF
-A26		6SE7031-3FG84-1BH0	1	6SE7031-3UG / 6SE7031-1UF
-A26		6SE7031-6FG84-1BH0	1	6SE7031-6UG
-A26		6SE7032-3FH84-1BH0	1	6SE7032-0/3UH

Tabella 7.2 Parti di ricambio

# 7.3 Convertitori DC da 890 V a 930 V

Sigle di servizio	Indicazione	Numero d'ordinazione	NR.	Inserito in
-A10	CU1 (FC)	6SE7090-0XX84-0AA1	1	6SE7010
-A10	CU2 (VC)	6SE7090-0XX84-0AF0	1	6SE7020
-A10	CU3 (SC)	6SE7090-0XX84-0AG0	1	6SE7030
-A30	PMU	6SE7090-0XX84-2FA0	1	6SE70
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB28	1	6SE70 E
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB30	1	6SE70 F
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB66	1	6SE7031-0/2WG
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB67	1	6SE7031-5/7WG
-E1	Ventilatore AC 230 V	6SY7000-0AB68	1	6SE70 H
-E1#	Bocca per ventilatore	6SY7000-0AB65	1	6SE70H
-C110	Cond. Avv. 2,0 µF	6SY7000-0AA36	1	6SE70E
-C110	Cond. Avv. 2,5 µF	6SY7000-0AA52	1	6SE70F
-C110	Cond. Avv. 4,0 µF	6SY7000-0AB10	1	6SE7031-0/2WG
-C110	Cond. Avv. 5,0 µF	6SY7000-0AB15	1	6SE7031-5/7WG
-C110	Cond. Avv. 10 µF	6SY7000-0AA52	1	6SE70H

Parti di ricambio 11.96

Sigle di servizio	Indicazione	Numero d'ordinazione	NR.	Inserito in
-G25-F1 -G25-F2	Fusibile 6 A / 660 V	6SY7000-0AB63 6SY7000-0A???	2 2	6SE70F 6SE70G/H
	Batteria condensatori	6SY7000-0AB55		6SE7026-0WF 6SE7028-2WF
		6SY7000-0AB56		6SE7031-0/2WG
		6SY7000-0AB57		6SE7031-5/7WG
		6SY7000-0AB58		6SE7032-1WH20
-G25	PSU1	6SE7031-7HG84-1JA0	1	6SE70W
-A20	IVI	6SE7038-6GL84-1BG0		6SE70 WF 6SE70 WG 6SE70 WH
-A29	IGD2	6SE7026-0HF84-1JC0		6SE7026-0WF 6SE7028-2WF
-A29	IGD5	6SE7031-2HG84-1JC0		6SE7031-0/2WG
-A29		6SE7031-7HG84-1JC0		6SE7031-5/7WG
-A29	IGD6	6SE7032-HH84-1JC0		6SE7032-1WH20
-A100	IGBT	6SY7000-0AA66	12	6SE7026-0WF 6SE7031-0/2WG
-A100		6SY7000-0AA65	6 12	6SE7028-2WF 6SE7031-5/7WG
-A100		6SY7000-0AB71	6	6SE7032-1WH20
-A26	ABO	6SE7026-0HF84-1BH0	1	6SE7026-0WF
-A26	ABO	6SE7028-2HF84-1BH0	1	6SE7028-2WF
-A26	ABO	6SE7031-2HG84-1BH0	1	6SE7031-0/2WG
-A26	ABO	6SE7031-7HG84-1BH0	1	6SE7031-5/7WG
-A26	ABO	6SE7032-3HH84-1BH0	1	6SE7032-1WH20

Tabella 7.3 Parti di ricambio

11.96 Aspetti ambientali

#### Aspetti ambientali 8

### Aspetti ambientali nello sviluppo

Rispetto alle precedenti serie di convertitori è stato fortemente ridotto il numero delle parti impiegando componenti altamente integrati e con un costruzione modulare dell'intera serie. Conseguentemente cala il consumo di energia nella produzione.

Particolare attenzione è stata posta alla riduzione di volume, della massa e della molteplicità di tipi delle parti metalliche e di plastica.

Parti di plastica inserite:

ABS: PMU-piano di supporto PC: coperture

LOGO

PP: piani isolanti LDPE: anello condensatore

equipaggiamento Bus

PA6.6: porta fusibile, piastra di fissaggio, PS: corpo ventilatore

> portacondensatore, portacavo, morsettiera, supporto, sostegno

UP: profilo di tensione adattatore PMU, coperture viti di fissaggio

Antifiamma con contenuto alogeno sono stati sostituite nella parti più importanti con antifiamma non distruttivi.

Nella scelta delle parti da fornire la compatibilità ambientale è stata un criterio importante.

### Aspetti ambientali nella costruzione

Il trasporto delle parti da consegnare si ha per lo più in imballo corrente.

Si rinuncia agli strati superficiali, fino all'eccezzione delle lamiere laterali zincate a fuoco.

Sulle cartelle vengono inseriti componenti SMD e blocchetti ASIC.

La produzione è senza emissioni nocive.

#### Aspetti ambientali nello smaltimento

L'apparecchio può essere distrutto in componenti meccanici riciclabili facilmente con viti e collegamenti a scatto allentabili.

Le parti di plastica ed il contenitore pressofuso sono marcate DIN 54840 e provviste del simbolo di riciclaggio.

Lo smaltimento deve venire intrapreso da un'impresa di smaltimento autorizzata. Si possono richiede indirizzi alla filiale Siemens locale, reparto commerciale.

11.96 Dati tecnici

#### Dati tecnici 9

Inserzione all'ingresso

Per condizioni di inserimento diverse da quelle riportate in questo capitolo, si prenda contatto con la filiale Siemens locale.

num./ min Temperatura ambiente da 0 °C a +40 °C Temperatura stoccaggio da - 25 °C a +70 °C Temperatura di trasporto da - 25 °C a +70 °C

Classe ambientale **DIN IEC 721-3-3** 3K3

Non ammessa la condensa

Grado inquinamento DIN VDE 0110 Parte 1 2 Categoria sovratensione DIN VDE 0110 Parte 2 Ш

Classe resistenza a sovratensioni E DIN VDE 0160

Grado di protezione DIN VDE 0470 Parte 1 ≜ EN 60529

- Standard IP00 - Opzione IP20

Classe di protezione DIN VDE 0106 Parte 1

Grado radio disturbi DIN VDE 0875 Parte 11 ≜ EN 55011

 Standard senza

- Opzione Α1 EN55011 Resistenza ai disturbi EN50082-2

Robustezza meccanica DIN IEC 68-2-6 / 06.90

	Campo frequenza	Ampiezza	costante di		
		sporgenza accelerazio			
	Hz				
Per inserimento continuo	da 10 a 58	0,075			
	oltre 58 a 500		9,8 (1)		
<ul><li>Nel trasporto</li></ul>	da 5 a 9	3,5			
	oltre 9 a 500		9,8 (1)		

Dati tecnici 11.96

		Tip	oi di invertitore	)			
FC	6SE70	31-0TE10	31-2TF10	31-5TF10	31-8TF10	32-1TG10	32-6TG10
vc	6SE70	31-0TE20	31-2TF20	31-5TF20	31-8TF20	32-1TG20	32-6TG20
VC	6SE70	31-0TE30	31-2TF30		31-8TF30	32-1TG30	32-6TG30
Tensione nominale, Frequenza nom	ninale, Co	rrente nomina	ile				
Tensione nominale Un Ingresso Uscita	V	DC 510 620 3 AC 0 Ten	) ±15 % sione continua	nominale / 1,35	5		
Frequenza nominale fn Ingresso	Hz						
Uscita:		FC	ost 8 30 cost 0 60	0 0 0			
Corrente nominale In	Α						
Ingresso		110	148	174	221	250	310
Uscita		92	124	146	186	210	260
Tensione circuito intermedio Udn	V	= Tensione co	ntinua nominal	Э	T	1	1
Potenza nominale	kVA	6173	8299	96116	122148	138167	171207
Alimentazione ausiliaria	V	DC 24 (20-30)	(3 A senza opz	zione; con opzi	oni vedi capitolo	6.1)	
Alimentazione ausiliaria	V	AC 230 ±15%	(0,4 A)				
Classe carico II secondo EN 60146-	1-1						
Corrente nominale	Α	84	113	133	169	191	237
Durata carico base	s			2	40		
Sovracorrente	Α	126	169	199	254	287	355
Durata sovracorrente	s			(	50		
Classe carico II secondo EN 60146-	1-1 (in ag	giunta per VC	ed SC)				
Corrente nominale	Α	84	113	133	169	191	237
Durata carico base	s			2	70		
Sovracorrente	Α	147	198	234	298	336	416
Durata sovracorrente	S		•		30	•	•
Perdite, Raffreddamento, Fattore di	potenza						
Fattore di potenza							
cosφU convertitore		< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.
Rendimento η  Frequenza mod 3kHz		0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Frequenza mod 6kHz  Retenza diaparas	1,147	0,97	0,97				
Potenza dispersa  - Frequenza mod 3kHz	kW	1,02	1,41	1,73	1,74	2,73	3,38
Frequenza mod 6kHz		1,17	1,62	, -		, -	,
Quantità aria	m <sup>3</sup> /s	0,10	0,14	0,14	0,14	0,31	0,31
Caduta pressione ∆p	Pa	160	230	230	230	130	130
Rumorosità, Misure, Pesi	•						
Rumorosità	dB(A)	71	71	71	71	84	84
Forma		E	F	F	F	G	G
Larghezza Altezza Profondità	mm	270 1050 350	360 1050 350	360 1050 350	360 1050 350	508 1450 460	508 1450 460
Peso - IP00 - IP20	kg	55 70	65 82	65 82	65 82	150 181	150 181

11.96 Dati tecnici

		Tip	oi di invertitore				
FC 6S	E70	33-2TG10					
VC 6S	E70	33-2TG20	33-7TG20				
SC 6S	E70	33-2TG30	33-7TG30				
Tensione nominale, Frequenza nom	inale, Co	orrente nomina	ile				
Tensione nominale Un	V						
Ingresso Uscita		DC 510 620 3 AC 0 Tens	) ±15 % sione continua r	nominale / 1,35			
Frequenza nominale fn Ingresso	Hz						
Uscita:			cost 0 300				
		U = cc					
		VC U/f = 0 U = 00					
		SC	0 400	)			
Corrente nominale In	Α	375	440				
Ingresso Uscita		375	370				
Tensione circuito intermedio Udn	V	= Tensione co	ntinua nominale	)	l .		
Potenza nominale	kVA	207251	244295				
Alimentazione ausiliaria	V	DC 24 (20-30)	(3 A senza opz	ione; con opzio	oni vedi capitolo	6.1)	
Alimentazione ausiliaria	V	AC 230 ±15%	(0,4 A)				
Classe carico II secondo EN 60146-	I-1						
Corrente nominale	Α	287	337				
Durata carico base	S		1	24	40	1	T
Sovracorrente	Α	430	503				
Durata sovracorrente	S			6	60		
Classe carico II secondo EN 60146-			-			I	
Corrente nominale	Α	287	337				
Durata carico base	S	504	500	2	70 I	1	
Sovracorrente	Α	504	592				
Durata sovracorrente	S				80		
Perdite, Raffreddamento, Fattore di Fattore di potenza	potenza	1	1		<u> </u>	<u> </u>	
cosφU convertitore		< 0,92 ind.	< 0,92 ind.				
Rendimento η  – Frequenza mod 3kHz		0,98	0,98				
Potenza dispersa  – Frequenza mod 3kHz	kW	4,35	5,75				
Quantità aria	m <sup>3</sup> /s	0,278	0,333				
Caduta pressione ∆p	Pa	145	256				
Rumorosità, Misure, Pesi							
Rumorosità	dB(A)	84	86				
Forma		G	Н				
Larghezza Altezza	mm	508 1450	508 1580				
Profondità		1450 460	1580 460				
Peso - IP00 - IP20	kg	160 191	215 235				

Dati tecnici 11.96

		Tip	oi di invertitore	•				
FC	6SE70	26-1UE10	26-6UE10	28-0UF10	31-1UF10	31-3UG10	31-6UG10	
vc	6SE70	26-1UE20	26-6UE20	28-0UF20	31-1UF20	31-3UG20	31-6UG20	
Tensione nominale, Frequenza nominale, Corrente nominale, Potenza nominale								
Tensione nominale Un Ingresso Uscita	V	DC 675780			5			
Frequenza nominale f <sub>n</sub> Ingresso Uscita:	Hz	FC	ost 8 30 cost 0 60 ost 8 30	0 0 0				
Corrente nominale I <sub>n</sub> Ingresso Uscita	A	73 61	0 40 79 66	94 79	128 108	152 128	186 156	
Tensione circuito intermedio Udn	V	= Tensione co	ntinua nominal	Э				
Potenza nominale	kVA	5361	5766	6879	94108	110127	135155	
Alimentazione ausiliaria	V	DC 24 (20-30)	(3 A senza opz	zione; con opzi	oni vedi capitolo	6.1)		
Alimentazione ausiliaria	V	AC 230 ±15%	(0,4 A)					
Classe carico II secondo EN 60146	-1-1							
Corrente nominale	Α	55	60	72	98	117	142	
Durata carico base	s			2	40			
Sovracorrente	Α	83	90	108	147	174	213	
Durata sovracorrente	s			6	60			
Classe carico II secondo EN 60146	-1-1 (in ag	giunta per VC	ed SC)					
Corrente nominale	Α	55	60	72	98	117	142	
Durata carico base	s			2	70			
Sovracorrente	Α	98	106	126	173	205	250	
Durata sovracorrente	s			3	30			
Perdite, Raffreddamento, Fattore d	i potenza							
Fattore di potenza cos    COS		< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	
Rendimento η  - Frequenza mod 3kHz  - Frequenza mod 6kHz		0,98 0,97	0,98 0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	
Potenza dispersa  - Frequenza mod 3kHz  - Frequenza mod 6kHz	kW	0,90 1,15	0,97 1,25	1,27	1,6	2,98	3,67	
Quantità aria	m <sup>3</sup> /s	0,10	0,10	0,14	0,14	0,31	0,31	
Caduta pressione Δp	Pa	160	160	230	230	130	130	
Rumorosità, Misure, Pesi					1		1	
Rumorosità	dB(A)	71	71	71	71	84	84	
Forma	` '	E	E	F	F	G	G	
Larghezza Altezza Profondità	mm	270 1050 350	270 1050 350	360 1050 350	360 1050 350	508 1450 460	508 1450 460	
Peso - IP00 - IP20	kg	55 70	55 70	65 82	65 82	150 181	150 181	

11.96 Dati tecnici

		Tip	oi di invertitore				
FC	6SE70	32-0UH10	32-3UH10				
VC	6SE70	32-0UH20	32-3UH20				
Tensione nominale, Frequenza non	ninale, Co	rrente nomina	ile, Potenza no	minale			
Tensione nominale Un Ingresso Uscita	V	DC 675780					
Frequenza nominale f <sub>n</sub> Ingresso Uscita:	Hz	FC	cost 0 600	) ) )			
Corrente nominale I <sub>n</sub> Ingresso Uscita	A	228 192	267 225				
Tensione circuito intermedio Udn	V	= Tensione co	ntinua nominale	)			
Potenza nominale	kVA	166191	195224				
Alimentazione ausiliaria	V	DC 24 (20-30)	(3 A senza opz	ione; con opzic	ni vedi capitolo	6.1)	
Alimentazione ausiliaria	V	AC 230 ±15%	(0,4 A)				
Classe carico II secondo EN 60146-	1-1						
Corrente nominale	Α	174	205				
Durata carico base	S			24	40		
Sovracorrente	Α	262	307				
Durata sovracorrente	s			6	0		
Classe carico II secondo EN 60146-	1-1 (in ag	giunta per VC	ed SC)				
Corrente nominale	Α	174	205				
Durata carico base	s			2	70		
Sovracorrente	Α	307	360				
Durata sovracorrente	S			3	0		
Perdite, Raffreddamento, Fattore di	potenza	T				ı	
Fattore di potenza cosφU convertitore		< 0,92 ind.	< 0,92 ind.				
Rendimento η  – Frequenza mod 3kHz		0,97	0,97				
Potenza dispersa  - Frequenza mod 3kHz	kW	5,0	5,86				
Quantità aria	m <sup>3</sup> /s	0,57	0,57				
Caduta pressione ∆p	Pa	250	250				
Rumorosità, Misure, Pesi						ı	
Rumorosità	dB(A)	86	86				
Forma		Н	Н				
Larghezza Altezza Profondità	mm	508 1580 460	508 1580 460				
Peso - IP00 - IP20	kg	215 235	215 235				

Dati tecnici 11.96


		Tip	oi di invertitore	<b>.</b>			
FC	6SE70	26-0WF10	28-2WF10	31-0WG10	31-2WG10	31-5WG10	31-7WG10
vc	6SE70	26-0WF20	28-2WF20	31-0WG20	31-2WG20	31-5WG20	31-7WG20
Tensione nominale, Frequenza nom	inale, Co	rrente nomina	ile, Potenza no	minale			
Tensione nominale Un Ingresso Uscita	٧	DC 890930 3 AC 0 Ten	±15 % sione continua	nominale / 1,35			
Frequenza nominale fn Ingresso	Hz						
Uscita:		FC	ost 8 30 cost 0 60	0 0 0			
Corrente nominale I <sub>n</sub> Ingresso Uscita	A	71 60	98 82	115 97	140 118	172 145	204 171
Tensione circuito intermedio Udn	V	= Tensione co	ntinua nominal	е			
Potenza nominale	kVA	6972	9498	111116	138141	166173	171179
Alimentazione ausiliaria	V	DC 24 (20-30)	(3 A senza opz	zione; con opzio	oni vedi capitolo	6.1)	
Alimentazione ausiliaria	V	AC 230 ±15%	(0,4 A)				
Classe carico II secondo EN 60146-	1-1						
Corrente nominale	Α	55	75	88	107	132	156
Durata carico base	s			24	40		
Sovracorrente	Α	82	112	132	161	198	233
Durata sovracorrente	s			6	60		
Perdite, Raffreddamento, Fattore di	potenza						
Fattore di potenza cos  cos  cos  cos  cos  cos  cos  cos		< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.	< 0,92 ind.
Rendimento η  – Frequenza mod 3kHz		0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Potenza dispersa  - Frequenza mod 3kHz	kW	1,11	1,76	2,54	2,75	3,40	3,98
Quantità aria	m <sup>3</sup> /s	0,14	0,14	0,31	0,31	0,41	0,41
Caduta pressione ∆p	Pa	230	230	130	130	145	145
Rumorosità, Misure, Pesi							
Rumorosità	dB(A)	71	71	84	84	84	84
Forma		F	F	G	G	G	G
Larghezza Altezza Profondità	mm	360 1050 350	360 1050 350	508 1450 460	508 1450 460	508 1450 460	508 1450 460
Peso - IP00 - IP20	kg	65 82	65 82	150 181	150 181	150 181	150 181

11.96 Dati tecnici

		Tip	oi di invertitore				
F0	00570						
FC	6SE70						
VC	6SE70	32-1WH20					
Tensione nominale, Frequenza nom		rrente nomina	le, Potenza no	minale			
Tensione nominale U <sub>n</sub> Ingresso Uscita	V	DC 890930 : 3 AC 0 Tens	±15 % sione continua r	nominale / 1,35			
Frequenza nominale f <sub>n</sub> Ingresso	Hz						
Uscita:		FC	est 8 300 cost 0 600	) ) )			
Corrente nominale I <sub>n</sub> Ingresso Uscita	A	248 208					
Tensione circuito intermedio Udn	V	= Tensione co	ntinua nominale	)	T	T	
Potenza nominale	kVA	238149					
Alimentazione ausiliaria	V	DC 24 (20-30)	(3 A senza opz	ione; con opzid	oni vedi capitolo	6.1)	
Alimentazione ausiliaria	V	AC 230 ±15%	(0,4 A)				
Classe carico II secondo EN 60146-	I-1						
Corrente nominale	Α	189					
Durata carico base	s			2	40		
Sovracorrente	Α	284					
Durata sovracorrente	s			6	60		
Perdite, Raffreddamento, Fattore di	potenza						
Fattore di potenza cos    COS		< 0,92 ind.					
Rendimento η  – Frequenza mod 3kHz		0,98					
Potenza dispersa  - Frequenza mod 3kHz	kW	5,88					
Quantità aria	m <sup>3</sup> /s	0,57					
Caduta pressione ∆p	Pa	256					
Rumorosità, Misure, Pesi							
Rumorosità	dB(A)	86					
Forma		Н					
Larghezza Altezza Profondità	mm	508 1580 460					
Peso - IP00 - IP20	kg	215 235					

Dati tecnici 11.96

# 9.1 Riduzione di potenza con temperatura ambiente più elevata







Fig. 9.1 Corrente nominale massima ammissibile in funzione della temperatura di raffreddamento

# 9.2 Riduzione di potenza per altezze di installazione > 1000 m sul livello NN

Per altezze di istallazione > 1000 m sopra NN SI deve ridurre la corrente nominale. Per altezze di istallazione > 2000 m sopra NN inoltre si deve ridurre la tensione d'ingresso nominale. Altezze di istallazione > 4000 m non sono ammissibili (vedi Fig. 9.2).






Fig. 9.2 Valori massimi per corrente nominale e tensione nominale in funzione dell'altezza di istallazione

11.96 Dati tecnici

# 9.3 Riduzione di potenza in funzione della frequenza di modulazione




Fig. 9.3 Corrente nominale massima ammissibile in funzione della frequenza di modulazione

11.96 Appendice

# 10 Appendice

# 10.1 Indice voci di riferimento

-A-

Alimentazione ausiliaria/contattore principale o contattore ponte 3-4

Alimentazioni 6-3

Allacciamenti 3-1

Allacciamenti di potenza 3-2

Allacciamento conduttore protezione 3-4

Amplificatori 6-4

Aspetti ambientali 8-1

Assistenza 5-1

-B-

Bobina d'uscita 6-6

Bobina d'uscita, filtro du/dt, filtro sinusoidale 6-5

- C -

Campo d'impiego 1-1

Cartelle di interfaccia 6-3

Certificazioni 12-1

Consigli per la manutenzione 5-1

Contattore d'uscita 6-12

Contattore d'uscita e di by-pass 6-10

Contattore di ponte con unità E/R 6-11

Contattore di ponte senza unità E/R 6-10

Contattore di rete (accoppiamento elettrico del circuito intermedio) 6-10

Convertitori DC da 510 V a 620 V 7-1

Convertitori DC da 675 V a 780 V 7-2

Convertitori DC da 890 V a 930 V 7-3

Criteri di scelta per bobina d'uscita, filtro du/dt o filtro sinusoidale 6-9

– **D** –

Dati tecnici 9-1

Descrizione 1-1

Disegni d'ingombro 2-3

- E -

Elementi di servizio 4-1

- F -

Filtro du/dt 6-7

Filtro sinusoidale 6-8

Funzionamento 1-2

-I-

Immagazzinaggio 2-1

Indicazioni 4-2

Indirizzi 11-1

Inserzione disinserzione convertitore singolo 6-12

- M -

Montaggio 2-2

**-0** -

Opzioni 6-1

Opzioni integrabili nel box dell'elettronica 6-1

- P -

Parte di potenza 6-4

Parti di ricambio 7-1

Possibilità di servizio e comando 1-4

-R-

Riduzione di potenza con temperatura ambiente più elevata 9-8

Riduzione di potenza in funzione della frequenza di modulazione 9-9

Riduzione di potenza per altezze di installazione > 1000 m sul livello NN 9-8

-S-

Servizio 4-1; 6-13

Smontaggio della IVI 5-3

Sostituzione componenti 5-2

Sostituzione dei moduli IGBT 5-4

Appendice 11.96

Sostituzione del condensatore di spunto 5-2

Sostituzione del gruppo ventilatore 5-2

Sostituzione della batteria di condensatori 5-3

Sostituzione della IGD 5-4

Sostituzione della PMU 5-5

Sostituzione della PSU 5-4

Sostituzione di cartelle 5-3

Sostituzione di cartelle nel box dell'elettronica 5-5

- T -

Trasporto, sballaggio 2-1

Trasporto, Sballaggio, Montaggio 2-1

### 10.2 Abbreviazioni

A allarme (avvertenza)

AA uscita analogica

AC corrente alternata (corrente e tensione alternata)

AE ingresso analogico
AFE active front end

AS comando di svolgimento

ASIC application specific integrated circuit (circuito integrato specifico applicativo)

AUS1 OFF "normale"

AWG OFF "elettrico", cioè blocco impulsi immediato
AWG American wire gauge (misura filo americ.)

BA istruzioni di servizio

BA uscita binaria
BE ingresso binario

BF grandezza (forma costruttiva)

CAN controller area network (protocollo bus di campo)

CB communication board (cartella di comunicazione PROFIBUS; opzione)

CUA control unit AFE (cartella regolazione dell'AFE)

DC direct current (corrente - tensione continua)

DPR dual-port-RAM (memoria accessibile da due lati)

DPRAM dual-port-RAM (memoria accessibile da due lati)

EA primo avviamento

EEPROM electrically erasable programmable read-only memory (memoria programmabile, cancellabile

elettricamente)

EGB componenti che temono le cariche elettrostatiche

EMV compatibilità elettromagnetica

EPROM erasable programmable read-only memory (memoria programmabile cancellabile)

F fault (errore)

FC frequency control (esecuzione regolazione di SIMOVERT MASTER DRIVES)

FF fatal fault (errrore fatale)

11.96 Appendice

FI corrente di guasto (I = formula per corrente)

FSW riferimento fisso G/R base /riserva

GSST(1/2) interfaccia seriale apparecchi base (1/2)

H high (livello segnale binario)

HLG datore di rampa

HS contattore principale

HTL logica transistor alta tensione

HW Hardware

I/O input/output (introduzione/emissione)

IBS messa in servizio

IGBT insulated gate bipolar transistor
IGD IGBT gate drive (cartella comando)

IVI inverter interface (cartella adattamento invertitore)

LBA local bus adapter (adattatore bus nel box dell'elettronica; opzione)

LED light emitting diode (diodo luminoso)

LSB least significant bit (bit di valore minimo)

MLFB indicazione alfanumerica di fabbrica

INILED INGICAZIONE ANANUMENCA UN IADDINCA

MSB most significant bit (bit di valore massimo)

NN livello zero (livello del mare)

OP(1) operation panel (1) (pannello di servizio)

Par parametro

PC personal computer

PEU power electronic unit (unità elettronica di potenza)

PG programmatore

PKW valore riconoscimento parametro

PMU parameterization unit (unità di parametrizzazione)
PROFIBUS process field bus (bus di campo normalizzato)

PSU power supply unit (alimentazione)

PWE valore parametro
PZD dati di processo

Q fonte

RDS set dati di riserva

RC combinazione resistenza (R) e condensatore (C)

SC servo control (esecuzione regolazione di SIMOVERT MASTER DRIVES)

SCB(1/2) serial communication board (cartella di comunicazione; opzione)

SCI(1/2) serial communication Interface (1/2) (cartella di comunicazione; opzione; apparecchio finale per

la SCB, riconverte l'informazione seriale in segnali analogici e binari d'uscita)

SL slave

Appendice 11.96

SMD surface mounted device (unità montabile superficialmente)

SML snubber module low (modulo di protezione inferiore)
SMU snubber module up (modulo di protezione superiore)

SST1/2 interfaccia seriale 1/2

SV alimentazione

SW software

TB technology board (cartella tecnologica; opzione)

TLG messaggio

TRC Trace

TSY tacho and synchronization (cartella opzionale)

TTL logica transistor - transistor

UCE tensione (U) collettore->emettitore (segnalazione dissaturazione dei transistor)

UMR convertitore

USS interfaccia seriale universale

VC vector control (escuzione regolazione di SIMOVERT MASTER DRIVES)

VDU voltage-deviding-unit (cartella ripartitore di tensione)

VS contattore di precarica

Vsa componente della tensione di rete nell'asse-a
Vsb componente della tensione di rete nell'asse-b

VSB voltage sensing board (cartella per la raccolta tensione di rete)

WEA riavviamento automatico

WR invertitore

X9 morsettiera sulla PEU (grandezze da A a D), sulla PSU1 (grandezze da E ad H) e sulla PSU2

(grandezze da J ad M)

ZK circuito intermedio

#### Indirizzi 11

# Società europee e rappresentanze

**BELGIO** Siemens S. A. **Bruxelles** 

**BULGARIA** 

Siemens AG Vertretung in Bulgarien Sofia

**DANIMARCA** Siemens A/S

Kopenhagen, Ballerup

**FINLANDIA** 

Siemens Osakeyhtiö

Helsinki

**FRANCIA** Siemens S. A Paris, Saint-Denis

Lille, Seclin

Lyon, Caluire-et-Cuire

Marseille Metz Strasbourg

**GRECIA** Siemens A. E. Athen, Amaroussio

Thessaloniki Siemens Industrie A. E. Athen, Amaroussio

Evion-Tempo A F

Vassiliko Evias

**GRANBRETAGNA** 

Siemens plo London, Sunbury-on-Thames

Birmingham, Walsall Bristol, Clevedon

Edinburgh Glasgow Manchester Belfast

**IRLANDA** 

Siemens Ltd. Dublin

**ISLANDA** 

Smith & Norland H/F

Reykjavik

**ITALIA** 

Siemens S. p. A. Milano

Bari Bologna Brescia Casoria Firenze Genova Padova Roma

Torino

**CROAZIA** Siemens d.o.o. Zagreb

**LUSSEMBURGO** Siemens S. A. Luxembourg

**MALTA** 

J. R. Darmanin & Co., Ltd.

Valletta

OLANDA Siemens Nederland N. V.

Den Haag

**NORVEGIA** Siemens A/S

Bergen-Fyllingsdalen Stavanger

Trondheim

**AUSTRIA** 

Siemens AG Österreich

Wien Bregenz Eisenstadt Graz-Straßgang Innsbruck Klagenfurt Linz Salzburg St. Pölten

**POLONIA** 

Siemens Sp.z.o.o. Warszawa Gdansk Katowice Kraków

Lódz Poznan Wroclaw

**PORTOGALLO** Siemens S. A.

Lisboa, Amadora Guia, Albufeira Coimbra Porto

**ROMANIA** 

Siemens birou de consultatii

tehnice Bucuresti RUSSIA

Vertretung der Siemens AG

Moskau

**SVEZIA** 

Siemens AB Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Sundsvall

SVIZZERA

Siemens-Albis AG Zürich Basel

Renens, Lausanne

**REP. SLOVACCA** Siemens s.r.o. Bratislava

SLOVENIA Siemens d.o.o. Ljubljana

**SPAGNA** Siemens S. A. Madrid

REP. CECA. Siemens s.r.o. Praha Brno

**TURCHIA** 

SIMKO Ticaret ve Sanayi A.S.

Istanbul Adana Ankara Bursa Izmir Samsun

**UCRAINA** Vertretung der Siemens AG

Kiew

**UNGHERIA** Siemens kft **Budapest** 

**CIPRO** Jolali Ltd. Nicosia

# Società extraeuropee e rappresentanze

### **Africa**

**EGITTO** 

Siemens Technical Office Cairo-Mohandessin

Alexandria **ELETECH** Cairo-Zamalek

**ETIOPIA** 

Addis Electrical Engineering

Addis Abeba

**ALGERIA** 

Siemens Bureau d'Alger

Alger-Hydra

**ANGOLA** 

Siemens Representative

Office Luanda

COSTA D' AVORIO

Siemens AG Succursalle Abidjan

**GANA** 

INTEL Merchants Ltd.

Accra

**KENIA** 

International Communication Systems Ltd.(ICS)

Nairobi

LIBIA

Siemens AG

Tripoli

**MAROCCO** 

Soci,te Electrotechnique et de Télécommunications S. A.

Casablanca

**MOZAMBICO** 

Siemens Liaison Office

Siemens (Pty.) Ltd.

Maputo **NAMIBIA** 

Windhoek

**NIGERIA** Electro Technologies Nigeria Ltd. (ELTEC)

Lagos

ZAMBIA

Electrical Maintenance Lusaka Ltd. (EML)

Lusaka

**ZIMBABWE** 

Electro Technologies Corporation (Pvt.) Ltd.

Harare

**SUDAN** 

National Electrical & Commercial Company

(NECC) Khartoum

SUDAFRICA Siemens Ltd. Johannesburg Cape Town

Newcastle Pinetown Port Elizabeth **SWAZILAND** 

Siemens (Pty.) Ltd. Mbabane

**TANZANIA** 

Tanzania Electrical Services

Dar-es-Salaam

**TUNISIA** 

Siemens Bureau de Liaison

Sitelec S. A. Ariana

ZAIRE

SOFAMATEL S. P. R. L. Kinshasa

# **Amerika**

ARGENTINIEN

Siemens S. A Buenos Aires<F208D>

Siemens S.A. Sucursal Bahia Blanca Córdoba La Plata Las Heras Mar del Plata Rosario

Tucumán **BOLIVIEN** 

Sociedad Comercial, Industrial Hansa Ltda.

La Paz

Indirizzi 11.96

**BRASILIEN** Siemens S. A. São Paulo Relém Belo Horizonte Brasilia Campinas Curitiba Fortaleza Manaus Pôrto Alegre Recife Ribeirão Prêto **CHILE** 

**INGELSAC** Santiago de Chile **COSTA RICA** 

Siemens S.A. San José **ECUADOR** 

Siemens S. A. Quito OTESA S. A. Guayaquil<F208D>

**EL SALVADOR** Siemens S. A. San Salvador

**GUATEMALA** Siemens S. A. Giudad de Guatemala

**HONDURAS** Representaciones Electro-

industriales S. de R. L. Tegucigalpa

KANADA Siemens Electric Ltd. Montreal, Québec Toronto, Mississauga, Ontario

**COLOMBIA** Siemens S. A. Bogotá Barranquilla Cali Yumbo Cartagena Medellín

**MESSICO** 

Siemens S. A. de CV Mexico, D.F. Aguascalientes Chihuahua Culiacán Gómez Palacio Guadalajara Hermosillo León Mérida Monterrey Puebla Querétaro Tijuana Veracruz

**NICARAGUA** Siemens S. A Managua

**PARAGUAY** Rieder & Cia. S. A. C. I. Asunción

**PERU** Siemsa Lima

**URUGUAY** Conatel S. A. Montevideo

**VENEZUELA** Siemens S. A Caracas Barquisimeto Maracaibo Maracay Maturin Mérida Porlamar Puerto la Cruz Puerto Ordaz San Cristobal

STAT UNITI D'AMERICA Siemens Energy & Automation

Valencia

Alpharetta, Georgia

Asia

**BAHRAIN** Transitec Gulf Manama oder

Siemens Resident Engineers Dubai

**BANGLADESCH** Siemens Bangladesh Ltd. Dhaka

**REP. POPOLARE CINESE** Siemens AG Representation

Beijing Guangzhou Shanghai Shenyang

Siemens Electrical Apparatus Ltd.

Suzhou

**HONGKONG** Siemens Ltd. Hong Kong

INDIA Siemens Limited Bombay Ahmedabad Bangalore Calcutta Madras New Delhi Secunderabad

**INDONESIA** Representative Siemens AG

Jakarta P. T. Dian-Graha Elektrika

Jakarta

Teheran

Thane

IRAN Siemens S.S.K.

**GIAPPONE** Siemens K. K. Tokyo

**JEMEN** 

Tihama Tractors & Engineering Co. Ltd.

Sanaa

Aviation & Engineering

Agency Aden

**GIORDANIA** 

A.R. Kevorkian Co. Amman F.A. Kettaneh & Co. Ltd. Amman

COREA-S D Siemens Ltd. Seoul

**KUWAIT** 

National & German Electrical and Electronic Service Co. (NGEECO)

**LIBANO** Ets. F. A. Kettaneh S. A. Beyrouth

Kuwait, Hawalli

**MALAYSIA** Siemens Electrical Engineering Sdn. Bhd. Kuala Lumpur

NEPAL

Amatya Enterprises (Pvt.) Ltd. Kathmandu

OMAN

Waleed Associates

Muscat

Siemens Resident Engineers

Dubai

**PAKISTAN** Siemens Pakistan Engineering Co. Ltd. Karachi

Faisalabad Islamabad Lahore Peshawar Quetta

**FILIPPINE** Siemens Inc.

Metro Manila Maschinen + Technik Inc.

(MATEC) Metro Manila

QATAR

Trags Electrical Engineering and Air Conditioning Co.

oder

Siemens Resident Engineers

Dubai

ARABIA SAUDITA

Arabia Electric Ltd. (Equipment) Jeddah Al Khobar Riyadh

SINGAPORE Siemens (Pte.) Ltd. Singapore

Guthrie Engineering (S) Pte.

Singapore

SRI LANKA Dimo Limited Colombo

SIRIA

Al-Shatta for Technical Engineering (A.S.T.E.) Damascus

**TAIWAN** Siemens Ltd. Taipei

**TAILANDIA** Advanced Electrical Engineering Systems Ltd. (AEES)-Bangkok

**EMIRATI ARABI RIUNITI** 

Electro Mechanical Est.

Abu Dhabi oder

Siemens Resident Engineers

Abu Dhabi Scientechnic Dubai oder

Siemens Resident Engineers

Dubai

Australia

Siemens Ltd. Melbourne Adelaide Brisbane Perth Sydney

NUOVA ZELANDA Siemens Limited Auckland

11.96 Certificazioni

#### 12 Certificazioni

**SIEMENS** 

Azionamenti, prodotti per industria ed istallazione

Certificazione

Erlangen, 01.07.1995

Apparecchiatura

Convertitore di frequenza

Tipo

**SIMOVERT** MASTER DRIVES

6SE70... 1)

Numero ordinaz.

Collaudo effettuato secondo bollettino di collaudo 475 100.9000.00 QP Grandezze A - D

476 100.9000.00 QP Grandezze E - H 476 200,9000.00 QP Grandezze J - M

Elenco prove:

- I. Collaudo di produzione Controllo componenti montati
- II. Prova isolamento
  - DIN VDE 0160 Edizione 04.91, Paragrafo 7.6.1
  - CSA 22.2-14.M91, Paragrafo 6.8

III. Collaudo funzionale secondo DIN VDE 0558, parte 1

- Alimentazione
- Morsettiera ed interfaccia
- Parte di potenza
- Dispositivi di protezione e sorveglianza

IV. RUN-IN

Temp. ambiente 55 °C ciclicamente Durata da 24 ore a 72 ore da 10 % a 100 % Limiti


Il collaudo è stato superato in tutti i punti.

Il collaudo superato viene documentato nella raccolta dati dell'apparecchio.

1) Siglature complete di tipo, numero di fabbrica e dati tecnici, vedi dati di targa.

ASI1 PEDF





Certificazioni 11.96

# **SIEMENS**

Azionamenti, prodotti per industria ed istallazione

Attestazione

Erlangen, 01.07.1995

Si conferma qui che la

Apparecchiatura Convertitore di frequenza

Tipo SIMOVERT MASTER DRIVES

• Numero ordinaz. 6SE70...

è stata costruita in accordo con le norme in DIN VDE 0558 parte 2 e DIN VDE 0113 paragrafo 6.2.

L'apparecchiatura soddisfa le disposizioni per la protezione contro contatti secondo DIN VDE 0106 parte 100, se ci si attiene alle suguenti regole di sicurezza:

- Lavori di Service durante il funzionamento sono ammissibili solo nel box dell'elettronica
- · per la sostituzione di apparecchiature il convertitore non deve essere sotto tensione
- · durante il funzionamento le coperture devono essere chiuse.


Per quanto sopra l'apparecchiatura corrisponde quindi alle richieste valide nella Repubblica Federale Tedesca VBG 4 §2 (2).

Per il funzionamento si devono osservare le prescrizioni di servizio locali interessate (p.e. DIN VDE 0105).

ASI 1 PE D T

 $\bigcirc$ 

Dr. Link



11.96 Certificazioni

# **SIEMENS**

### CE-Chiarimento del costruttore

(secondo Art. 4 Pa. 2 delle prescrizioni-CE 89/392/EWG MSR)

4SE.476 000 0000.00 HE

Costruttore: Siemens Aktiengesellschaft

Settore Azionamenti, prodotti per industria ed istallazione

Reparto Azionamenti

Gruppo azionamenti a velocità variabile

Indirizzo: Postfach 3269

D-91050 Erlangen

Denominazione prodotto: SIMOVERT

Tipo 6SE70 apparecchi a giorno AC-AC e DC-AC

Il prodotto indicato è destinato esclusivamente all'inserimento in una altra macchina. La messa in servizio è vietata fino a che non sia comprovata la conformità del prodotto finale con la prescrizione 89/392/EWG.

Confermiamo la conformità del prodotto su indicato con le normative:

EN 60204-1 (DIN EN 60204 parte 1 / VDE 0113 parte 1)

**VDE 0160** 

VDE 0558 parte 1

Erlangen, 10. 02. 1995

Siemens Aktiengesellschaft

Dirrettore dell'unità produttiva Azionamenti a velocità variabile

G. Löw

Dirrettore del reparto amministrativo Azionamenti a velocità variabile

Questo chiarimento non rappresenta alcuna assicurazione di caratteristiche.

Si devono osservare le avvertenze di sicurezza della documentazione che accompagna il prodotto.

ASI 1 D /U 4100 Copyright ©) SIEMENS AG 1995 Tutti i diritti sono riservati 4SE.476 000 0000.00 HE Pagina 1 di 1

Certificazioni 11.96

# **SIEMENS**

#### Dichiarazione di conformità CE

(secondo art. 10 della direttiva 73/23/CEE con tutte le varianti NSR)

4SE.476 000 0000.00 KE NSR

Costruttore: Siemens Aktiengesellschaft

Settore Azionamenti, prodotti per industria ed istallazione

Reparto Azionamenti

Gruppo Azionamenti a velocità variabile

Indirizzo: Postfach 3269

D-91050 Erlangen

Denominazione prodotto: SIMOVERT

Tipo 6SE70 apparecchi a giorno AC-AC e DC-AC

#### Il prodotto indicato rispetta le prescrizioni delle seguenti direttive europee:

73/23/EWG Direttive del consiglio per l'armonizzazione delle normative di legge degli

stati membri riguardanti gli apparecchi elettrici per impiego entro determinati

limiti di tensione, variante con RL 93/68/CEE del consiglio.

#### Confermiamo la conformità del prodotto su indicato con le normative:

EN 60204-1 Data di emissione 06/93

Applicazione del contrassegno CE: 1996

Erlangen, 21.12.1995

Siemens Aktiengesellschaft

Dirrettore dell'unità produttiva

ASI 1 D/U 4103

Azionamenti a velocità variabile

\_\_\_\_\_\_

Direttore amministrativo

L'appendice NSR è parte integrante di questa dichiarazione.

Questo chiarimento non rappresenta alcuna assicurazione di caratteristiche.

Si devono osservare le avvertenze di sicurezza della documentazione che accompagna il prodotto.

Copyright (2) SIEMENS AG 1995 Tutti i diritti sono riservati

Pagina 1 di 1

12-4

11.96 Certificazioni

# **SIEMENS**

## Certificazione di fabbrica \*)

per la compatibilità elettromagnetica

4SE.476 000 0000.00 WB EMV

Costruttore: Siemens Aktiengesellschaft

Settore Azionamenti, prodotti per industria ed istallazione

Reparto Azionamenti

Gruppo azionamenti a velocità variabile

Indirizzo: Postfach 3269

D-91050 Erlangen

Denominazione prodotto: SIMOVERT

Tipo 6SE70 apparecchi a giorno AC-AC e DC-AC

Il prodotto indicato soddisfa, per impiego secondo prescrizioni, le richieste della direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

Confermiamo la conformità del prodotto su indicato con le normative:

EN 55011 (DIN VDE 0875 parte 11)

E DIN/IEC 22G /21/ CDV: 1995-10

EN 61000-4-2 (precedente IEC 801-2)

EN 61000-4-4 (precedente IEC 801-4)

EN 61000-4-5 (precedente IEC 801-5)

IEC 1000-4-3 (precedente IEC 801-3)

#### Avvertenza:

Devono essere osservate le indicazioni per l'installazione corretta secondo EMC e per il funzionamento secondo le prescrizioni, le condizioni rispettive di allacciamento e le ulteriori avvertenze contenute nella documentazione che accompagna il prodotto.

Erlangen, 21. 12. 1995

H. Mickal

Dirrettore dell'unità produttiva Azionamenti a velocità variabile

Questo chiarimento non rappresenta alcuna assicurazione di caratteristiche.

\*) secondo EN 10204 (DIN 50049)

ASI 1 D/U 4102x Copyright (©) SIEMENS AG 1995 Tutti i diritti sono riservati

Pagina 1 di 1

Sinora sono apparse le seguenti edizioni:

Edizione	Riferimento interno
AB	476 957.4100.72 J AB-72

## L'edizione AB comprende i seguenti capitoli:

Capitolo		Variazione	num. pagine	data edizione
0	Generalità			11.96
1	Descrizione	Prima edizione	4	11.96
2	Trasporto, Sballaggio, Montaggio	Prima edizione	5	11.96
3	Allacciamenti	Prima edizione	4	11.96
4	Servizio	Prima edizione	2	11.96
5	Assistenza	Prima edizione	5	11.96
6	Opzioni	Prima edizione	13	11.96
7	Parti di ricambio	Prima edizione	4	11.96
8	Aspetti ambientali	Prima edizione	1	11.96
9	Dati tecnici	Prima edizione	9	11.96
10	Appendice	Prima edizione	4	11.96
11	Indirizzi	Prima edizione	2	11.96
12	Certificazioni	Prima edizione	5	11.96

Settore Prodotti elettrotecnici per industria ed installazione Reparto azionamenti a velocità variabile Casella postale 3269, D-91050 Erlangen

